

Handbuch red-y smart series





Dieses Dokument hat Gültigkeit für Geräte mit Seriennummer bis 109 999







Handbuch red-y smart series

smart meter GSM smart controller GSC smart flowmodul GSF

Dieses Dokument hat Gültigkeit für Geräte mit Seriennummer bis 109 999

Œ

Copyright © 2007 Vögtlin Instruments AG, Schweiz Versionsnummer: smart_D4_1

Redaktion: Daniel Walliser, Christian Mahrer

Gestaltung: Michael Huber

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten finden Sie im Internet unter www.red-y.com

Vögtlin-Handbuch Kapitel

2

Inhaltsverzeichnis

01	Einleitung	4
	Anwendernutzen	
	Service und Qualität	
	Garantieleistungen	
	Hinweise & Warnungen	
	Inhalte des Handbuches	
<i>02</i>	Funktionsweise	6
	Messprinzip	
	CMOS Technologie	
03	Technische Informationen	8
	Allgemeine Gerätespezifikationen	
	Mechanische Spezifikationen	
	Elektrische Daten	
	Messbereiche	
	Steckerbelegung	
	Analoge Signale	
	Serielle Schnittstelle	
	Kalibrierung	
	Unterschiedliche Kalibrations-Datensätze	
	Umrechnungsfaktoren für andere Gase	
	Druckverlust	
	Temperaturkompensation	
	Druckkompensation	
	Ansprechzeit Regelverheiten	
04	Regelverhalten	12
<i>U</i> 4	Montage und Inbetriebnahme	12
	Generelle Hinweise	
	Einbaulage / Ort	
	Mechanische Verrohrung Elektrischer Anschluss	
	Gasversorgung	
05	Betrieb und Wartung	14
UU	Aufwärmzeit	17
	Nullpunkt Überprüfung	
	Wartung	
	Reinigung bei Verschmutzung	
	Rücksendung	
06	Ansteuerung	18
	Kommunikationsweise	
	Modbus RTU	
	Unterschiedliche Speicher	
	Regelverhalten	
	Rückwärtsfluss-Detektion	
<i>07</i>	Software 'get red-y'	<i>3</i> 7
	Installation	
	Funktionen	
	Direkthilfe	
<i>08</i>	Fehlerbehebung	41
09	Zubehör	45
	Verfügbare Kabel, Module & Netzteile	
	Kabel & Module: Schaltbilder/Signalfluss & Anschlussbeispiele	
10	Massbilder	<i>52</i>
11		<i>55</i>
	Druckverlust	
	Umrechnungsfaktoren für Gase	
	Typenschlüssel	
	Kontaminierungserklärung	

Vögtlin-Handbuch Version Kapitel red-y smart series smart_D4_1

01

Willkommen

Mit dem *red-y* setzen Sie auf neuste, hochmoderne CMOS Sensortechnologie. CMOSens™ ist ein Technologielabel und steht für einen modernen Prozess, in welchem der Messaufnehmer und Teile der Auswertung hochintegriert auf einem Chip hergestellt werden.

Dieses Handbuch wird Sie mit der Installation und dem Betrieb Ihres *red-y* vertraut machen. Wir bitten Sie deshalb, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen und bei Fragen oder Unklarheiten Ihren Vertriebspartner zu kontaktieren.

Wir haben dieses Handbuch mit aller Sorgfalt erstellt, um Ihnen korrekte und genaue Informationen und Anleitungen zu geben. Für etwaige Fehler kann jedoch keine Verantwortung übernommen werden.

Anwendernutzen

Letztendlich stellt eine Technologie immer nur ein Mittel zum Zweck dar. Bei all unseren Entwicklungen steht deshalb immer eines im Vordergrund: Der Anwender, der mit dem Messgerät arbeitet. All unser Bestreben richtet sich nach den Bedürfnissen und Wünschen der Anwender und dessen Mess- oder Regelaufgabe aus:

- Kompaktes einfach zu installierendes Mess- oder Regelgerät
- Standardisierte Ausgangssignale
- Normierte Speisung
- Digitale Schnittstelle integriert
- CE geprüft
- Standardmässig mit Temperaturmesswert
- Wartungs- und servicefreundlich
- Einfache Erweiterung der Funktionalität
- 3 Jahre Garantie
- Beste Leistungen bei Ansprechverhalten, Dynamik und Genauigkeit
- Abgestimmte Optionen und Zubehör

Service und Qualität

Wir verbessern in einem kontinuierlichen Prozess die Qualität und den Service unserer Produkte und Leistungen. Erst im Einsatz zeigt sich letztendlich, ob das richtige Produkt gewählt wurde, deshalb ist es unser Bestreben, guten Service und hohe Qualität nicht nur zu propagieren, sondern jeden Tag zu leben.

Garantieleistungen

Die Garantie für Produkte der 'red-y for gasflow'-Palette erstreckt sich auf Materialfehler und Fertigungsmängel. Die Höhe der Garantieleistungen beträgt im Maximum den kostenlosen Ersatz des Gerätes. Es entfallen alle Ansprüche im Fall von nicht bestimmungsgemässen Gebrauch, bei Fremdeinwirkung im Allgemeinen, durch Hitze oder Stürze.

Für Hinweise auf vorhandene Fehler, Verbesserungsvorschläge und Kritik sind wir stets dankbar.

Einleitung



Hinweise & Warnungen

Vor Inbetriebnahme eines Gerätes ist diese Bedienungsanleitung vollumfänglich zu lesen. Unsachgemässe Verwendung, Verständnisfehler und die daraus entstehenden Folgen können zur Zerstörung des Gerätes oder sogar zur Gefährdung von Personen führen.

Inbetriebnahme und Wartung ist nur durch entsprechend qualifiziertes Personal auszuführen. Der sachgerechte Umgang mit den Produkten ist unbedingte Voraussetzung für deren störungsfreien Betrieb.

Elektrostatische Entladungen können die elektronischen Komponenten dieses Mess- und Regelgerätes zerstören.

Inhalte des Handbuches

Dieses vorliegende Handbuch vermittelt Ihnen den sicheren Umgang mit den *red-y* Mess- und Regelgeräten. Die mit dem Gerät gelieferte CD-ROM enthält die kostenlos zur Verfügung gestellte Software '*get red-y*'. Ebenso finden Sie darauf eine Version dieses Handbuch im PDF-Format.

Vögtlin-Handbuch Version Kapitel Seite

red-y smart series smart_D4_1 © Vögtlin Instruments AG 01

02

Ein wenig Theorie


Messprinzip

Das Messprinzip der thermischen Massemessung eignet sich hervorragend für die Messung von Gasdurchflüssen. Einer der wesentlichen Vorteile ist die weitgehend Druck und Temperatur unabhängige Messung. Im Vergleich zu volumetrischen Prinzipien muss also der Druck und die Temperatur nicht zusätzlich gemessen werden. Obwohl das Prinzip als Messergebnis Masse (z.B. g/min) liefert, werden die meisten Geräte auf Normvolumen kalibriert (z.B. In/min). Eine mögliche Erklärung liefert die Tatsache, dass die Vergleichbarkeit der Messresultate mit anderen Prinzipien damit gegeben ist. Da die thermische Massemessung gasartabhängig ist, wird nebst der spezifischen Wärme auch die Normdichte (0°C, 1,01325 bar a) für die Umrechnung nach Normvolumen verwendet.

Bei allen Ausführungsvarianten des Messprinzips ist immer eine Heizung und eine oder mehrere Temperaturmesspunkte vorhanden. Das durchströmende Gas führt an der Heizung Wärme ab.

Bei den *red-y* Massedurchfluss-Messgeräten sorgt eine konstante Heizleistung für eine durchflussabhängige Temperaturdifferenz. Im Messkanal sind nacheinander eine Temperaturmessung, eine Heizung und nochmals eine Temperaturmessung angeordnet.

Nachstehende Abbildung verdeutlicht diesen Aufbau. Bei Durchfluss = 0 verteilt die Heizung H die Wärme gleichmässig, dadurch ist die Temperaturdifferenz T1-T2 gleich Null. Bei Durchfluss ergeben sich zwei Effekte, welche zu einer Temperaturdifferenz führen: Erstens misst der am Eintritt liegende Temperaturfühler T1 eine tiefere Temperatur. Dies geschieht durch die Abkühlung des eintretenden Gases, welche theoretisch bis auf Gas- respektive Umgebungstemperatur absinkt. Zweitens transportiert das die Heizung überströmende Gas Wärme zu dem nach der Heizung liegenden Temperaturfühler T2 und erhöht somit diese Temperatur T2. Die sich bildende Temperaturdifferenz ist eine direkte Massgabe für den Massedurchfluss.






Abbildung 1: Messprinzip der thermischen Massemessung

CMOS Technologie

Die *red-y* Mess- und Regelgeräte zeichnen sich durch eine neuartige Basistechnologie aus, die Massstäbe für höchstpräzise Sensorsysteme setzt. Die Verschmelzung eines Halbleiterchips mit Sensortechnologie ergibt eine hochintegrierte Systemlösung, welche durch exzellente Sensorpräzision sowie digitale Intelligenz und Zuverlässigkeit bestechen.

Die schlagenden Kundenvorteile dieser Technologie sind die exzellente Sensorpräzision, eine schnelle Ansprechzeit sowie ein von bisherigen Systemen unerreichter dynamischer Messbereich. Dank dem kompakten Single Chip Design sind CM0Sens™ basierte Sensoren äusserst resistent gegenüber elektromagnetischen Störungen (EMV), ein gewichtiger technischer Vorteil dieser hochmodernen Sensortechnologie.

Bei CMOSens™ bilden Sensorelement, Verstärker und A/D Wandler eine Einheit auf demselben Siliziumchip.

Funktionsweise

Die mit dem CMOSens™ Sensor verbundene digitale Intelligenz erlaubt die Ausgabe eines vollständig kalibrierten, temperaturkompensierten Ausgangssignals. Die auf dem Chip integrierte CMOSens™ 'Intelligenz' ermöglicht damit eine denkbar einfache Verarbeitung der ausgegebenen Messdaten. CMOS ist eine Standardtechnologie zur Herstellung integrierter Schaltkreise.

CMOS Chips sind allgemein bekannt als 'Halbleiterchips', 'Siliziumchips' oder 'Computerchips'. Sie finden breite Verwendung in PCs, Mobiltelefonen und vielen anderen Geräten der Informationstechnologie.




Abbildung 2: Blockschaltbild der Hardware

Vögtlin-Handbuch Kapitel © Vögtlin Instruments AG red-y smart series smart_D4_1

03 Technische Informationen

Allgemeine Gerätespezifikationen

Genauigkeit

Standard +/- 1,5% vom Endwert

Hi-Performance +/-0,3% vom Endwert, +/- 0,5% vom Messwert

Dynamik

Hi-Performance

Standard (gemäss Tabelle) 3,5 – 100 % innerhalb der Spezifikation

Signalunterdrückung kleiner 2% vom Endwert

1 – 100 % innerhalb der Spezifikation

je nach kalibriertem Endwert

Reproduzierbarkeit +/- 0,1% vom Endwert Langzeitstabilität < 1% vom Messwert / Jahr

Temperaturkoeffizient -

Druckkoeffizient < 0,2% / bar (typisch N2)

Regelstabilität +/- 0,1% vom kalibrierten Endwert

Arbeitsdruck bis 10 bar ü Temperaturbereich 0-50 °C

Leckrate

Nach aussen 1×10^{-8} mbar l/s He Regelventil 1×10^{-6} mbar l/s He

Aufwärmzeit 30 Minuten für maximale Genauigkeit

Mechanische Spezifikationen

Werkstoffe

Ausführung Code A (Alu) Aluminium, Edelstahl

Ausführung Code S (Edelstahl) Edelstahl

Sensorbereich PBT, Epoxy und Silikon

Dichtungsmaterial FKM, optional EPDM oder PTFE

Mechanischer Anschluss Innengewinde G1/4" (ab 50ln/min G1/2")

beidseits, optional mit Verschraubungen

Elektrischer Anschluss Sub-D Steckverbinder (male) 9-pol

Schutzart IP-50

Elektrische Daten

Versorgungsspannung + 24 V dc - 5% / + 10%

Stromaufnahme

Durchflussmessgerät max. 100 mA Durchflussregelgerät max. 250 mA

Analoge Ein- und Ausgänge

Spannung 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V Strom 0-20 mA oder 4-20 mA

Maximale Bürde 500 0hm

Digitale Kommunikation RS-485 Protokoll mit Modbus RTU

Regelparameter Frei einstellbar durch digitale Kommunikation

Vögtlin-Handbuch Version Kapitel Seite

03


Messbereiche

Die *red-y* Mess- und Regelgeräte werden standardmässig mit Normmessbereichen für Luft ausgeliefert. Als Option sind die Geräte selbstverständlich mit individuellen Messbereichen erhältlich und können auf Wunsch auch mit anderen Gasen kalibriert werden.

Normmessbereiche

Code	Endwerte	Einheit	Code	Endwerte	Einheit
A1	25	mln/min	C2	5	In/min
A2	50	mln/min	C3	10	In/min
A3	100	mln/min	C4	20	In/min
A4	200	mln/min	C5	50	In/min
A5	500	mln/min	D2	50	In/min
B2	500	mln/min	D3	100	In/min
В3	1000	mln/min	D4	200	In/min
B4	2000	mln/min			
B5	5000	mln/min			

Steckerbelegung



1	Ground Analoge Signale	Common (-)
2	Ground	Supply 0 Vdc
3	Speisung + 24 Vdc	Supply +24 Vdc
4	Analog Ausgang	Output (+)
5	Analog Sollwert	Setpoint (+)
6	RS-485 Output (Y)	Tx+ RS485 (Y)
7	RS-485 Output (Z)	Tx- RS485 (Z)
8	RS-485 Input (B)	Rx- RS485 (B)
9	RS-485 Input (A)	Rx+ RS485 (A)

Analoge Signale

Ein analoges Ausgangssignal, welches linear zum Durchfluss ist, steht an Pin 4 zur Verfügung. Mit einem analogen Sollwert können Sie beim Durchflussregler den gewünschten Durchfluss vorgeben. Das Signal ist dabei ebenfalls linear zum gewählten Durchflusswert. Das gemeinsame Massepotential schliessen Sie an Pin 1 an. Bitte beachten Sie, dass Sie an Pin 2 eine weitere Masseleitung sternförmig von der Speisung ausgehend verdrahtet werden muss. Die Funktion des Gerätes ist auch ohne die 2 parallelen Masseanschlüsse gewährleistet, aber die Qualität des Ausgangsignals kann sich je nach Umgebungsbedingungen verschlechtern.

Serielle Schnittstelle

Nebst dem analogen Ausgangssignal bietet Ihnen *red-y* auch standardmässig eine digitale Schnittstelle. Basierend auf dem Modbus-Protokoll stehen Ihnen eine Vielzahl von Parametern zur Verfügung. Im Kapitel 'Digitale Ansteuerung' erhalten Sie alle notwendigen Informationen über den korrekten elektrischen Anschluss und die Software-Parameter. Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle von mehreren Speisungen unbedingt einen Potentialausgleich erstellen.

Kalibrierung

Jedes Messgerät wird über den gesamten Bereich vollautomatisch kalibriert. Die Kalibrierung erfolgt auf einem modernen Kalibrierstand, welcher auf amerikanische und europäische Standards rückführbar ist. Ohne spezielle Angabe sind die Geräte mit Luft kalibriert worden. Auf Anfrage ist es aber auch möglich, mit anderen Gasen zu kalibrieren. Die Kalibrierdaten sind im Gerät gespeichert.

Alle Geräte- und Kalibrierdaten werden beim Hersteller abgespeichert. Auf Wunsch können Sie diese nachfragen.

Unterschiedliche Kalibrations-Datensätze

Bei entsprechender Bestellung können bis zu 3 unterschiedliche Kalibrations-Datensätze auf jedem Gerät hinterlegt werden. Diese können sich durch verschiedene Betriebsparameter (z.B. Druck, Endwert) oder Medien unterscheiden. Ein Messgerät kann also z.B. für 1 In/min Luft, 2 In/min He und 0,5 In/min Ar kalibriert werden.

Die Umstellung der jeweilgen Datensätze erfolgt digital via Modbus-Befehl (siehe digitale Ansteuerung) oder via der kostenlos mitgelieferten Software '*get red-y*'.

Umrechnungsfaktoren für andere Gase

Jedes Mess- und Regelgerät wird auf einer hochmodernen Kalibrieranlage vollautomatisch kalibriert. Der Anwendung entsprechend wird intern auf das definierte Medium umgerechnet. Sollten Sie das Messmedium ändern, so können Sie mittels Umrechnungsfaktoren das Ausgangssignal entsprechend korrigieren. Finden Sie das gewünschte Gas nicht in der Tabelle so kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vertriebspartner. Je nach Medium erzeugen diese Umrechnungsfaktoren einen zusätzlichen Messfehler.



Hinweis

Beachten Sie, dass sich bei Werkskalibrierung mit einem anderen Gas als Luft ein erhöhter Nullpunkt-Offset zeigen kann, wenn das Gerät nicht mit dem kalibrierten Gas betrieben wird.

Druckverlust

Die thermischen Massemesser weisen einen sehr geringen Druckverlust auf. Dieser ist im wesentlichen abhängig vom Medium, dem Betriebsdruck und dem entsprechenden Durchfluss. Im Anhang (Kapitel 11) finden Sie eine Tabelle, die einen typischen Verlauf des Druckverlustes bei Luft, 20°C, 1,013 bar a für die drei Messgeräte-Typen aufzeigt. Mit Hilfe der Formel lässt sich der Druckverlust für andere Gase berechnen.

$$\Delta P_{aktuell} = \Delta P \times \sqrt{\frac{\rho_{aktuell}}{1.250}}$$

Beachten Sie, dass zu klein dimensionierte Leitungen und nichtgeeignete Anschluss-Verschraubungen häufig Ursache für zu grossen Druckverlust im System sind. Bei den Durchflussreglern wird der Druckverlust entscheidend durch das Regelventil geprägt. Das Regelventil benötigt für den einwandfreien Betrieb die bei der Bestellung definierte Druckdifferenz. Die Grafiken im Anhang (Kapitel 11) zeigen den typischen Verlauf des Druckverlustes in Abhängigkeit zum Durchfluss.

Temperaturkompensation

Thermische Massemesser messen den Durchfluss von Gasen weitgehend Druck- und Temperatur unabhängig. Wechselnde Temperaturen werden vom Messgerät automatisch in das Ausgangssignal miteinbezogen. Das Messelement misst die Gastemperatur und berechnet mit Hilfe einer dreidimensionalen Stützwerttabelle automatisch einen Korrekturwert. Die Mediumstemperatur kann durch die serielle Schnittstelle ausgelesen werden. Die typische Genauigkeit des Temperaturwertes liegt bei +/- 0,5°C.

Druckkompensation

Bei der Kalibrierung wird der bei Bestellung spezifizierte Betriebsdruck mitberücksichtigt. Bei Änderungen der Druckverhältnisse kann ein zusätzlicher Fehler entstehen. Bitte beachten Sie, dass die Funktion des Regelgerätes bei zu kleiner oder zu grosser Druckdifferenz nicht gewährleistet werden kann.

Ansprechzeit

Eine der hervorragenden Merkmale des CMOS Sensors ist die Ansprechzeit. Für die interne Verarbeitung steht nach nur gerade 5 ms ein erster Messwert zur Verfügung. An der Schnittstelle wird der Messwert nach spätestens 50 ms (+/- 1,5% v. Endwert) bereit gestellt.

Regelverhalten

Das Regelverhalten der thermischen Masseregler kann der Anwendung entsprechend angepasst werden. Dazu stehen Ihnen drei Parametersätze zur Verfügung, welche werksseitig programmiert wurden. Diese sind wie folgt ausgelegt:

Parametersatz U: Schnelle Regelung mit Überschwinger

Optimale Regelung mit kleinem Überschwinger (Standard) Parametersatz V:

Langsame Regelung ohne Überschwinger Parametersatz W:

Sollte keiner dieser Sätze optimal sein, stehen Ihnen zwei weitere Sätze zur Anpassung an Ihre Anwendung zur freien Verfügung.

Die gesamte Konstruktion wurde so ausgelegt, dass sich die Grundschnelligkeit des Messsignals auch in einem schnellen Regelverhalten zeigt. Wichtig ist dabei, dass der angezeigte Durchfluss auch dem Tatsächlichen entspricht und keine elektronischen 'Tricks' zur Beschleunigung verwendet werden.

Vögtlin-Handbuch Kapitel 11

Montage & Inbetriebnahme

04 Montage und Inbetriebnahme



Generelle Hinweise

Kontrollieren Sie das Paket auf äussere Schäden und kontaktieren Sie uns umgehend bei sichtbaren Schäden. Vergleichen Sie den Inhalt des Paketes mit dem Lieferschein und beachten Sie die Vollständigkeit und die technische Übereinstimmung.

Dieses Produkt ist ein hochpräzises Messinstrument. Wir weisen Sie darauf hin, mit entsprechender Sorgfalt den Einbauort zu wählen und die nachfolgenden Hinweise und Anregungen zu befolgen. Beachten Sie vor dem Einbau, dass die Daten auf dem Typenschild denen der Anwendung entsprechen und vergewissern Sie sich, dass die maximal auftretenden Drücke im System kleiner sind als der spezifizierte Prüfdruck des Gerätes.

Einbaulage / Ort

Wir empfehlen Ihnen eine horizontale Einbaulage. Bei höheren Drücken (> 5 bar) kann sich in Abhängigkeit des Mediums ein zusätzlicher Offsetfehler bei vertikaler Einbaulage einstellen. Das Instrument kann horizontal liegend oder hängend eingebaut werden.

Sorgen Sie dafür, dass sich in der Nähe des Messgerätes weder eine Wärmequelle noch eine elektrisch stark abstrahlende Quelle befindet. Vermeiden Sie dauernde Vibrationen oder sonstige mechanische Störeinflüsse (Stress).

Birgt die Anwendung die Gefahr von Zurücklaufen von Flüssigkeiten im Störfall, so montieren Sie das Messgerät möglichst nicht am tiefsten Punkt der Rohrleitung.

Mechanische Verrohrung

Der Verrohrung kommt eine grosse Bedeutung zu, welche oft unterschätzt wird. Einlaufstrecken, richtig dimensionierte Totvolumen, richtige Erdung, saubere Leitungen und Verbindungen ohne Leck wirken sich ganz entscheidend auf die Qualität der Messung aus.

Überzeugen Sie sich, dass die verwendeten Rohrleitungen absolut sauber sind.

Verwenden Sie geeignete Rohrmaterialien (Druckfestigkeit, Beständigkeit).

Auch bei festen Rohrleitungen empfiehlt es sich, das Gerät mit den dafür vorgesehenen Befestigungslöchern zu fixieren.

Vermeiden Sie nach Möglichkeit 90° Winkel direkt am Eingang. Falls nicht anders möglich, konsultieren Sie Ihren Vertriebspartner.

Verwenden Sie geeignete Verschraubungen, welche vorzugsweise mit O-Ringen stirnseitig gegen den Gerätekörper abdichten. Bitte ziehen Sie keine Verschraubungen an, indem Sie mit der Hand am Gehäuse gegenhalten.

Benutzen Sie nie flüssiges Dichtmittel! Noch nicht ausgehärtet, kann es sich bei Durchfluss im ganzen Messgerät verteilen.

Optimieren Sie die Leitungslänge zwischen Druckreduzierung und Durchflussmessgerät. Gerade bei grossen Durchflüssen muss ein gewisses Totvolumen vorhanden sein. Der Durchmesser der Leitung muss ebenfalls dem Durchfluss angepasst werden. Zu kleine Leitungsquerschnitte erzeugen grosse Druckverluste und können die Funktionalität des Gerätes beeinträchtigen.

Kontrollieren Sie die Verrohrung auf mögliche Leckstellen.

Die Messgeräte verfügen über einen Strömungsgleichrichter. Wir empfehlen Ihnen, bei grösseren Durchflüssen (> 50 In/min) trotzdem eine Einlaufstrecke (10 mal Rohrdurchmesser) einzubauen.

Bei kritischen Anwendungen (z.B. Verbrauchsmessungen bei Gasversorgungen) empfehlen wir Ihnen den Einbau eines Bypass-Systems, mit welchem Sie im Falle einer Wartung, Reparatur trotzdem Gas beziehen können.

Vöatlin-Handbuch Kapitel

12

Montage & Inbetriebnahme

Elektrischer Anschluss

Verwenden Sie nach Möglichkeit unsere Verbindungskabel. Ihr Vertriebspartner ist Ihnen gerne behilflich. Selbstverständlich können Sie die Anschlusskabel auch selbst herstellen. Bitte beachten Sie dabei die in dieser Anleitung dokumentierten Anschlusspläne und die geltenden EMV-Anforderungen. Verwenden Sie bei Speisungskabel mit einer Länge von mehr als 3 m Filterelemente. Beachten Sie allfällige Brummschlaufen, wenn Sie elektrisch leitende Rohrleitungen ebenfalls erden.

Die Speisespannung muss + 24 Vdc (+/-10%) betragen und über eine möglichst kleine Restwelligkeit verfügen. Bei längeren Verbindungskabeln können sich störende Spannungsabfälle ergeben.

Gasversorgung

Wir empfehlen Ihnen, der Gasversorgung höchste Aufmerksamkeit zu schenken. Verschmutzungen in Form von Wasser, Öl oder Staub sind für jedes Messprinzip schädlich. Gerade bei Luftversorgungen mit Kompressorsystemen ist diese Reinheit nicht immer gewährleistet. Installieren Sie im Zweifelsfall entsprechende Filter. Falls anwendungsbedingt Rückströmungen zu erwarten sind, empfiehlt sich dies auch am Ausgang. Bitte beachten Sie dabei die möglichen Druckverluste aufgrund der Filterelemente.

Die Gasversorgung sollte überdimensioniert sein und mindestens den zweifachen Durchfluss der angeschlossen Messgeräte zur Verfügung stellen können. Beachten Sie auch die Regelgüte der Druckreduziereinheit. Installieren Sie den Druckregler niemals direkt vor dem Messgerät. Beachten Sie mögliche Druckverluste über das Rohrleitungssystem. Besonders Durchflussregler benötigen definierte Druckverhältnisse für eine korrekte Arbeitsweise.

Bei sehr kleinen Durchflüssen besteht die Gefahr, dass die Druckreduzierung überdimensioniert ist, und nur periodisch Gas nachspeist (Auf - Zu Regelung). Dies zeigt sich in Form von periodisch auftretenden Regelschwankungen oder Durchflussänderungen.

Vermeiden Sie schlagartigen Druckaufbau im System. Dies kann zu Beschädigungen führen. Beaufschlagen Sie das System mit Druck erst nach Herstellung der elektrischen Anschlüsse. Sorgen Sie dafür, dass bei gefährlichen, aggressiven oder korrosiven Gasen eine Spülmöglichkeit mit Inertgas (z.B. Stickstoff) vorgesehen ist.

Vögtlin-Handbuch Version Kapitel Seite

13

05

Betrieb und Wartung

Aufwärmzeit

Sofort nach dem Einschalten steht Ihnen *red-y* für Messungen zur Verfügung. Für genauste Messungen ist *red-y* nach ca. 30 Minuten bereit. Bitte beachten Sie vor dem Einschalten, dass die Verkabelung korrekt und entsprechend dem Anschlussplan ausgeführt wurde und auch die Gasanschlüsse gemäss den Installationsvorschriften des Herstellers montiert sind.

Nullpunkt Überprüfung

Ohne spezielle Angaben zur Einbaulage des Gerätes wird der Nullpunkt bei Betriebstemperatur und horizontaler Einbaulage vor Auslieferung abgeglichen. Wird das Gerät vertikal eingebaut, so kann bei Null Durchfluss je nach Betriebsdruck bereits ein Wert ausgelesen werden. Stellen Sie bei der Überprüfung unbedingt sicher, dass kein Gas fliesst. Im Falle einer Nullpunktverschiebung kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebspartner.

Wartung

Bei sachgemässem Betrieb bedarf *red-y* keinerlei routinemässigen Wartung. Ist der Messwert in einen qualitätsrelevanten Kreis (z.B. ISO 9001) eingebunden, empfehlen wir eine periodische Überprüfung der Kalibrierung. Der Intervall ist dabei stark anwendungsabhängig.

Reinigung bei Verschmutzung

Sollten Verdachtsmomente auf eine Verschmutzung hinweisen (plötzliche Abweichung des Messwertes bei bekannten Prozessen, sichtbare Spuren in der Verrohrung usw.) versuchen Sie zuerst, das Gerät mit trockenem Inertgas zu spülen. Je nach Verschmutzung kann es erforderlich sein, das Gerät zu demontieren.



Hinweise

- Verwenden Sie ausschliesslich die vorgesehenen fachgerechten Werkzeuge.
- Gehen Sie äussert behutsam mit dem Gerät und den einzelnen Komponenten um.
- Sorgen Sie für eine saubere Demontage-Umgebung.
- Die Garantie erlischt auf jeden Fall mit der Demontage des Gerätes.
- Lösen Sie nie eine Torx Schraube.
- Berühren Sie auf keinen Fall die Elektronikplatine oder elektronische Komponenten.
- Nach der Reinigung sollten Sie das Gerät bei Gelegenheit durch Ihren Vertriebspartner überprüfen lassen.

Demontage Strömungsmodul (siehe auch Skizze auf der nächsten Seite)


- Demontieren Sie die Gasanschlüsse und elektrischen Verbindungen.
- Drehen Sie eingangsseitig den Strömungsteiler mitsamt dem Strömungswiderstand vorsichtig aus [1]. Die Konstruktion weist in diesem Bereich keine O-Ringe auf. Dieses komplette Strömungsmodul können Sie nun mit einem leichten Lösungsmittel (z. B. IPA) reinigen. Beachten Sie, dass die Bohrungen nach der Reinigung alle absolut sauber, trocken und durchgängig sind.

Demontage Messteil (siehe auch Skizze auf der nächsten Seite)

- Zur Reinigung des Messteils demontieren Sie zuerst mit einem Innensechskant-Schlüssel (4 mm) die zentrale Befestigung des Elektronikgehäuses [2]. Das rote Gehäuse heben Sie auf der Schraubenseite leicht an und drücken das Gehäuse in Richtung Elektronikstecker. Der Lförmige Sensorträger ist mit vier Innensechskant-Schrauben 4mm auf den Grundkörper geschraubt [3]. Haben Sie diese Schrauben gelöst, können Sie den Träger vom Körper abheben. Beachten Sie, dass sich auf der unteren Seite des Sensorträgers zwei 0-Ringe befinden [4]. Reinigen Sie nun den Messteil, indem Sie in eine der durch die 0-Ringe abgedichteten Messkanal-Öffnungen [5] trockenes Gas strömen lassen oder mit einem angepassten Lösungsmittel (z.B. IPA) vorsichtig den Kanal spülen. Halten Sie dabei den kompletten Sensorträger so, dass niemals Flüssigkeit in das System gelangen kann.
- Spülen Sie nach einer Reinigung das System unbedingt solange mit trockenem Gas, bis der Messkanal ebenfalls komplett trocken ist.

Grundkörper reinigen (siehe auch Skizze unten)

- Bei einer Verunreinigung des Körpers demontieren Sie das Gerät gemäss dem beschriebenen Vorgehen bei der Demontage von Strömungsmodul und Messteil und reinigen Sie diesen ebenfalls. Bitte beachten Sie, dass keinerlei Rückstände von Reinigungsflüssigkeiten und Reinigungstüchern usw. im Körper zurückbleiben.
- Bei der anschliessenden Montage des Sensorträgers achten Sie unbedingt auf den korrekten Sitz der beiden O-Ringe [4]zwischen Sensorträger und Körper. Beachten Sie, dass Sie das Strömungsmodul [1] bis an den mechanischen Anschlag einschrauben.
- Nach der korrekten Montage spülen Sie red-y nochmals mit trockenem Inertgas.
- Überprüfen Sie, anhand von Erfahrungswerten die korrekte Funktion des gereinigten Messgerätes, indem Sie z.B. den Nullpunkt überprüfen.




Demontage Regelventil (siehe auch Skizze auf der nächsten Seite)

- Demontieren Sie die Gasanschlüsse und elektrischen Verbindungen.
- Beachten Sie, dass weder im Rohrleitungssystem noch im Gerät selbst ein Gasdruck aufgebaut ist.
- Demontieren Sie zuerst mit einem Innensechskant-Schlüssel (4mm) die zentrale Befestigung des Elektronikgehäuses. Das rote Gehäuse heben Sie auf der Schraubenseite leicht an und drücken das Gehäuse in Richtung Elektronikstecker.
- Ziehen Sie den Ventilstecker vorsichtig aus. Berühren Sie dabei keine elektronischen Bauteile auf der Platine.
- Lösen Sie die zwei Innensechskantschrauben [6], welche den U-förmigen Bügel [7] beim Ventil halten. Nachdem Sie die Schrauben entfernt haben, können Sie den Bügel in Richtung Gasausgang wegziehen.

15

16

- Lösen Sie die Innensechskantschraube [8] leicht an, sodass Sie das Blechteil [9] seitlich nach aussen drehen können.
- Ziehen Sie den Ventileinsatz [**10**] vorsichtig nach oben. Eine leichte seitliche Verdrehung unterstützt die Demontage.
- Der neue Ventileinsatz wird mit dem Kabelaustritt in Richtung Elektronikplatine vorsichtig wieder eingebaut. Bitte beachten Sie, dass die O-Ringe auf dem Ventileinsatz nicht beschädigt werden.
- Montieren Sie den U-förmigen Haltebügel mit den 2 Schrauben.
- Führen Sie das Ventilkabel in die Aussparung des Sensorträgers. Mit dem Blechteil fixieren Sie das Ventilkabel in diesem Bereich.
- Stecken Sie das Ventil elektrisch wieder ein.
- Beachten Sie, dass bei der Montage des Elektronikgehäuses das Ventilkabel nicht im Bereich der Durchführung/Aussparung eingeklemmt wird.
- Nach erfolgter Montage des Regelventil ist es möglich, dass einzelne Regelparameter (speziell der Parameter 'Nichtlinearität N') angepasst werden müssen.



Rücksendung

Bei Rücksendung eines Mess- oder Regelgerätes verwenden Sie nach Möglichkeit die Originalverpackung oder eine entsprechend zweckmässige andere Verpackung. Teilen Sie uns bitte den Grund der Rücksendung mit. Damit ersparen Sie sich unnötige Rückrufe und Verzögerungen.



Sollte das Gerät mit gefährlichen Medien in Berührung gekommen sein, bitten wir Sie, das Gerät sorgfältig zu reinigen, uns dies mitzuteilen und das Gerät dicht zu verpacken.

Bitte füllen Sie die Kontaminierungserklärung aus. Diese finden Sie auf der letzten Seite dieses Handbuchs oder auf der beigelegten CD.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.

Vögtlin-Handbuch Kapitel © Vögtlin Instruments AG red-y smart series smart_D4_1

06 Digitale Kommunikation

Die digitale Kommunikation mit einem *red-y* Durchflussmesser oder -regler bietet 4 wesentliche Vorteile:

Mehr Informationen. Die digitale Schnittstelle stellt Ihnen nebst dem Durchflusswert auch die aktuelle Gastemperatur und einen Totalisator sowie einen Alarm zur Verfügung. Seriennummern, Betriebszustände und andere nützliche Informationen können einfach ausgelesen werden.


Zugriff auf Gerätefunktionen. Speziell bei den Regelgeräten können Sie direkt das Verhalten der Regelung beeinflussen.


Kosten sparen. Besteht ein System aus mehreren Messgeräten, so können auf der Seite der Verkabelung und auch bei der kundenseitigen Auswertung Kosten gespart werden. Eine sternförmige Verkabelung welche bei analoger Auswertung nötig ist, kann durch eine einfachere geschlaufte Verkabelung ersetzt werden.

Höhere Störsicherheit und Genauigkeit. Digitale Signale sind weniger störanfällig oder durch äussere Einflüsse veränderbar.

Kommunikationsweise

Red-y Mess- und Regelgeräte besitzen eine Schnittstelle RS-485. Die Kommunikation erfolgt über Modbus RTU. Die Verbindung kann als 2- oder 4-Draht-Bus aufgebaut werden.





18

4-Draht-Kommunikation

2-Draht-Kommunikation

Mit einem Schnittstellen-Konverter RS-485/RS-232 können Sie Ihr Mess- oder Regelgerät auch an eine RS-232 Schnittstelle anschliessen. Achten Sie darauf, dass der Konverter galvanisch getrennt ist. Sie können diese Konverter bei Ihrem Vertriebspartner oder im Fachhandel besorgen.

Mit einem speziellen Kabel lassen sich die Geräte direkt an die serielle RS-232 Schnittstelle anschliessen. Dieses Kabel können Sie bei Ihrem Vertriebspartner beziehen. Andernfalls finden Sie eine Anleitung zur Herstellung eines solchen Kabels im Kapitel Zubehör (Kapitel 09).

Anmerkung

Im Kabelstecker ist ein Widerstandsnetzwerk integriert, das die Pegelanpassung vornimmt. Es ist möglich, dass die Funktion der seriellen Schnittstelle (RS-232) beeinträchtigt wird.

Jedes Mess- und Regelgerät ist mit einer Adresse auf dem Bus anwesend und reagiert auf die entsprechenden Befehle, wenn seine Adresse vorher aufgerufen wird. Diese Adressnummer kann zwischen 1 und 246 sein und darf nicht doppelt vorkommen. Mit Hilfe der mitgelieferten Software 'get red-y' können Sie den Bus abbilden, die Adressen überprüfen und gegebenenfalls Adressen verändern.

19

Modbus RTU

Das Modbus-Protokoll ist eine Nachrichtenstruktur, welche eine Master-Slave Kommunikation zwischen intelligenten Einheiten ermöglicht. Das Protokoll findet weltweit grosse Verbreitung und wird von vielen Herstellern von Mess- und Regelgeräten unterstützt. Ursprünglich wurde der Modbus von der Firma MODICON eingeführt. Nähere technische Informationen finden Sie unter www.modbus.org.

Für ausführliche Programmierbeispiele wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner.

Hardwaremässig benutzt der Modbus typischerweise RS-485, RS-232 oder RS-422. Eine Modbus Nachricht vom Master an den Slave beinhaltet: Die Adresse, den Befehl (Lesen oder Schreiben), die Daten und eine Checksumme.

Folgende Leistungsdaten gelten für den red-y:

Übertragungsgeschwindigkeit 9600 Baud

Startbit 1
Datenbits 8
Stoppbits 2

Paritykeine (none)Bit Time104,6usCharakter Time (11 Bit)1,1458msMax. Buffergrösse20 Byte (Data)

Max. Teilnehmer (theoretisch): 247

Aufbau

START	ADRESSE	FUNCTION	DATA	CRC CHECK	END
T1-T2-T3-T4	8 BITS	8 BITS	n x 8 BITS	16 BITS	T1-T2-T3-T4

START

Gestartet wird eine Mitteilung mit einer Pause von min. 3,5 Charakter Times. Dies entspricht einer Zeit von ca. 4ms.

ADRESSE

Adressbereich: 01..247

Meldung an alle Geräte: 00 => Keine Antwort der Geräte

FUNCTION Uebersicht

Function 03: Read Holding Registers
Function 06: Preset Single Register

Function 08: Diagnostics

Function 16 (10H): Preset Multiple Registers

20

DATA

Function 03 Read Holding Register

Liest die Daten von nachfolgenden Registern aus einem Slave. Die Anzahl und die Start-Adresse der Register können frei gewählt werden.

Query: Data

Start Adr. Hi Start Adr. Lo No. of Points Hi No of Points Lo
8 Bit 8 Bit 8 Bit 8 Bit
Start Adr: Start-Adresse der Register.

No. Of Points: Anzahl Register, die gelesen werden sollen.

Response:

Data

Byte CountData Reg. 1......Data Reg. N8 Bitn Bytesn Bytesn Bytes

Byte Count: Anzahl Bytes, die ausgegeben werden.

Data Reg. N: Register-Daten.

Function 06 Preset Single Register

Schreibt die Daten für ein Register in den Slave.

Query: Data

Reg. Adr. Hi Reg. Adr. Lo Preset Data Hi Preset Data x N Preset Data Lo
8 Bit 8 Bit 8 Bit 8 Bit x N 8 Bit

Reg. Adr.: Register-Adresse.
Preset Data: Register-Daten.

Response:

Data

Reg. Adr. HiReg. Adr. LoPreset Data HiPreset Data Lo8 Bit8 Bit8 Bit8 BitReg. Adr.:Register-Adresse.Preset Data:Register-Daten.

Function 08 Diagnostics

Es ist nur die Diagnostics Funktion "Return Query Data" (Code 00) realisiert. Mit dieser ist es möglich, den Modbus zu testen. Der angesprochene Slave sendet den eingelesenen Befehl direkt wieder zurück. Aufgerufen wird die Funktion mit der Subfunction 00.

Query:

Data

Subfunction HiSubfunction LoData HiData Lo8 Bit8 Bit8 Bit8 BitSubfunction:Aufruf Diagnostic Funktion.

Data: Daten.

Response:

Data

Subfunction HiSubfunction LoData HiData Lo8 Bit8 Bit8 Bit8 BitSubfunction:Aufruf Diagnostic Funktion.

Data: Daten.

Function 16 Preset Multiple Registers

Schreibt die Daten für mehrere Register in den Slave. Die Anzahl und die Start-Adresse der Register können frei gewählt werden. Hierbei ist zu beachten, dass maximal 20 Bytes (Adresse, Function, Data und CRC Check) gesendet werden können.

Query: Data

Start Adr. Hi Start Adr. Lo No. of Register Hi No of Register Lo Byte Count Data1 Data N 8 Bit 8 Bit

Start Adr.: Start-Adresse der Register.

No. of Register: Anzahl Register, die beschrieben werden sollen.

Byte Count: Anzahl Byte, die geschickt werden.

Data N: Register-Daten

Achtung

Die Anzahl Byte, die gesendet werden, ist auf 20 Bytes limitiert. Dies hängt mit dem begrenzten RAM-Speicherplatz des uC zusammen. Es können nicht beliebig viele Daten zwischengespeichert werden.

Response:

Data

Start Adr. Hi Start Adr. Lo No. of Register Hi No of Register Lo

8 Bit 8 Bit 8 Bit 8 Bit

Start Adr.: Start-Adresse der Register.

No. of Register: Anzahl-Register, die beschrieben worden sind.

END

Beendet wir eine Mitteilung mit einer Pause von min. 3,5 Charakter Times. Dies entspricht einer Zeit von ca. 4ms.

Parameter

Für den Betrieb des Mess- und Regelgerätes red-y können Sie entweder die analogen Schnittstellen (Ist- und Sollwert) verwenden, oder aber diese Werte digital und direkt mit den korrekten Einheiten versehen benutzen. Die Funktionalität und Anpassungsfähigkeit des red-y kann nur digital angesprochen werden. Die nachfolgenden Parameter können also eine Funktionalität beschreiben, welche typischerweise einmal verwendet werden muss, oder aber einen permanent verwendeten Wert (z.B. Soll- oder Istwert).

Zusätzlich zu den oben erwähnten Arten von Parametern sind weitere Herstellerparameter integriert, welche in diesem Handbuch nicht näher dokumentiert sind.

Im untenstehenden Beispiel sehen Sie den möglichen Aufbau eines Parameters:

Bozoichnung doe Bozometere	Registeradresse	Schreiben	Berechtigung	
Bezeichnung des Parameters	Registerauresse	Lesen	Berechtigung	
Beschreibung des Parameters				
Format / Interpretation des Parameters				

In der Uebersicht der Parameter sind die Modbusregister aufgelistet, in den detaillierten Erklärungen der Parameter die Registeradresse in Hex.

Vögtlin-Handbuch Kapitel 21

Unterschiedliche Zahlenformate der einzelnen Parameter

Тур	Wert	Beschreibung
uint4	07	unsigned integer 4-bit: Ganzstellige Zahl ohne Vorzeichen
uint8	0255	unsigned integer 8-bit: Ganzstellige Zahl ohne Vorzeichen
uint16	065536	unsigned integer 16-bit: Wird häufig verwendet, um zwei 8-bit
		Werte zu definieren. Ganzstellige Zahl ohne Vorzeichen
uint32	0429496729	unsigned integer 32-bit: Ganzstellige Zahl ohne Vorzeichen
int16	-32768+32767	signed integer 16 bit: Ganzstellige Zahl mit Vorzeichen

Übersicht Parameter

Ubersicht Parameter		
Bezeichnung	Beschreibung	E'PROMRegister
Gasdurchfluss	Messwert des Gasdurchflusses	0x00000x0001
Temperatur	Messwert der Gastemperatur	0x00020x0003
Totalisator	Aufsummierte Menge Gas	0x00040x0005
Sollwert Gasdurchfluss	Vorgabewert für Gasdurchfluss	0x00060x0007
Messwert Analogeingang	Messwert der analogen Eingangsschnittstelle	0x00080x0009
Stellgrösse Regelventil	Aktuelle Stellgrösse des Regelventils	0x000a0x000b
Alarmmeldungen	Alarmstatus	0x000c
Hardwarefehler	Indikator für mögliche Fehler im Betrieb	0x000d
Regelfunktion	Auswahl / Verhalten des Reglers	0x000e
Geräteadresse	Setzen der Modbus Geräteadresse	0x0013
Messbereich	Kalibrierter Endwert des Gerätes	0x00140x0015
Einheit Messwert	Zeichenkette der Messwerteinheit	0x00160x0019
Bezeichnung Medium	Zeichenkette des Messmediums	0x001a0x001d
Seriennummer Hardware	Seriennummer	0x001e0x001f
Versionsnummer Hardware	Entwicklungsstufe Elektronik	0x0020
Versionsnummer Software	Entwicklungsstufe Software	0x0021
EPROM aktualisieren	Speichern der Einstellungen im	0x0022
	nichtflüchtigen Speicher	
Gerätebezeichnung	Zeichenkette für Gerätebezeichnung	0x00230x0026
Analogausgang manuell setzen	Manuelles Setzen Analogausgang	0x00280x0029
Suchgeschwindigkeit S	Regelparameter Suchgeschwindigkeit PWM	0x002d
	Nichtlinearer zu linearer Bereich	
Verstärkungsfaktor K _°	Regelparameter Verstärkungsfaktor	0x002e0x002f
Zeitkonstante T _N	Regelparameter Zeitkonstante	0x00300x0031
Feedforward F	Regelparameter Feedforward	0x0032
Nichtlinearität N	Regelparameter Offsetkompensation	0x0033
Softreset	Rücksetzen aller Parameter auf Zustand	0x0034
	nach Einschalten des Gerätes	
Regelparametersatz	Auswahl des Regelparametersatzes	0x0035
Power-up Alarm	Aktivieren des Power-up Alarms	0x4040
Power-up Alarm Sollwert	Sollwertvorgabe nach Power-up Alarm	0x40410x4042
Totalisator Funktion	Funktionsweise des Totalisators	0x4043
Skalierung Totalisator	Skalierungsfaktor des Totalisators	0x40460x4047
Einheit Totalisator	Zeichenkette der Totalisatoreinheit	0x40480x404b
Nullpunktunterdrückung	Nullpunktunterdrückung	0x404c0x404d
Reset Hardwarefehler	Zurücksetzen des Hardwarefehlers	0x404f
Automatisches Speichern	Speicherverhalten des nichtflüchtigen Speichers	0x4050
£'PROM		
Rückfluss-Detektion	Detektion von Rückwärtsfluss	0x40520x4053
Signalformat Analogausgang	Format der analogen Messwertausgabe	0x4084
Signalformat Sollwert	Format der analogen Sollwertvorgabe	0x4085
Verzögerungszeit	Verzögerungszeit für Plausibilitätstest	0x4087
Hardwarefehler	auf Hardwarefehler	
Verfügbare Gerätefunktionen implementiert	Merkliste von verfügbaren Gerätefunktionen	0x41280x4129
	Auswählen des gewünschten Datensatzes mit Kalibrierdaten	0x4139

Vögtlin-Handbuch Kapitel *22*

23

Detailerklärung der einzelnen Parameter

Messwert Gasdurchfluss	0x00000x0001	Schreiben Lesen	Kein Zugriff Benutzer		
Aktuell gemessener Gasdurchfluss in mln/min.					
Wert <i>float32</i>					

Messwert Temperatur	0x00020x0003	Schreiben Lesen	Kein Zugriff Benutzer		
Aktuell gemessene Gastemperatur in °C.					
Wert <i>float32</i>					

Gasmenge Totalisator	0×0040×0005	Schreiben	Benutzer
dasilieliye lotalisatol	0.0040.0005	Lesen	Benutzer

Gesamte Menge Gas aufaddiert seit letzter Rückstellung. Geräteintern wird dieser Wert in [mln] aufaddiert, kann aber mit entsprechendem Skalierungsfaktor versehen werden. Mit der folgenden Formel lässt sich jede beliebige Einheit darstellen:

$$M_{Gasmenge} = F_{Skalierungsfaktor} * M_{Gasmenge_mln}$$

Legende

M Gasmenge: Aufaddierte Menge Gas umgerechnet mit dem entsprechenden

Skalierungsfaktor

F skalierungsfaktor (Definition siehe Register Skalierungsfaktor der

Totalisatorsumme)

M Gasmenge_mln: Gasmenge Totalisator Wert in [mln]

Durch Schreiben eines beliebigen Wertes auf dieses Register kann ein Anfangswert (auch negativ) eingestellt werden. Dieser Anfangswert wird dann aufintegriert.

Wert float32

Gasmenge in beliebiger Einheit (siehe dazu Register Skalierungsfaktor der Totalisatorsumme) Voreinstellung: 0 mln. Der voreingestellte Skalierungsfaktor ist 1.0. Daraus ergibt sich eine Voreinstellung der Einheit der Gasmenge Totalisator in [mln].

Sollwert Gasdurchfluss	0×00060×0007	Schreiben Benutzer
Sonwert dasuurennuss	020000020007	Lesen Benutzer

Aktueller Sollwert für die Gasregelung in mln/min.

Der Sollwert zeigt keine unmittelbare Wirkung, wenn sich der Regelmodus (Register 0×000 e) weder in Modus 0 (Automatik) noch in Modus 1 (Modbus) befindet. Erst nach Setzen dieses Registers wird der voreingegebene Sollwert aktiviert.

Das Speicherverhalten des Sollwertes ist davon abhängig, ob der Power-Up Alarm (Register 0×4040) aktiviert wurde. Ist dieser ausgeschaltet, wird beim Setzen des Sollwertes dieser automatisch in den nichtflüchtigen Speicher E²PROM geschrieben und damit nach einem Betriebsunterbruch wieder mit dem entsprechenden Sollwert weitergeregelt. Ist der Power-Up Alarm eingeschaltet, so wird der Sollwert nicht automatisch gespeichert und geht nach einem Betriebsunterbruch verloren.

Wert float32

Messwert Analogeingang

 $0 \times 0008...0 \times 0009$

Schreiben Kein Zugriff Lesen

Benutzer

Stellt den Messwert der analogen Eingangsschnittstelle (Strom oder Spannung) zur Verfügung. Je nach Werkseinstellung lautet die Einheit [Milli-Ampère] oder [Volt].

Der analoge Eingang wird immer gewandelt. Dies geschieht unabhängig davon, ob der Regler den Sollwert analog oder digital vorgegeben bekommt.

Wert float32 Strom- oder Spannungswert, je nach Werkseinstellung

Stellgrösse Regelventil

0x000a..0x000b

Schreiben Benutzer Lesen Benutzer

Enthält die aktuelle Stellgrösse des Regelventils. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Stellgrösse automatisch vom Regler generiert wird, oder manuell über Modbus eingegeben wird. Beim Beschreiben des Registers wird der Wert direkt übernommen, wenn der Modus 10 im Register Regelmodus (0x000e) definiert wurde. Ist ein anderer Regelmodus aktiv, zeigt die Eingabe keine sofortige Wirkung. Der Wert wird aber zwischengespeichert und nach Umschalten auf Regelmodus 10 als Stellgrösse verwendet.

Es ist eine direkte Einflussnahme auf die Öffnung des Regelventils möglich.

Wird ein Wert ausserhalb des erlaubten Bereiches eingegeben, wird ein Data Out Of Range Fehler erzeugt.

Wert float32 Stellgrösse in Prozent [0...100%]

Alarmmeldungen

0x000c

Schreiben Kein Zugriff Lesen

Benutzer

06

24

Zeigt im Betrieb aufgetretene Alarmmeldungen in einer Bitmaske an. Diese Bits sind vom Gerätezustand sowie aufgetretenen Fehlermeldungen abhängig und werden automatisch wieder gelöscht, wenn die entsprechende Alarmbedingung nicht mehr zutrifft.

Das Zurücksetzen der Alarme geschieht somit nicht durch den Benutzer, sondern durch das Gerät

Alle Alarmmeldungen werden beim Ausschalten des Gerätes zurückgesetzt. Treten die Alarmbedingungen nach Einschalten erneut auf, so werden diese entsprechend wieder gesetzt.

Wert *uint16* (bits 15...0)

Bit # Bedeutung

Bit 0 Zeigt an, dass momentan ein negativer Fluss gemessen wird (Massefluss < 0).

(Keine Hysterese)

Bit 1 Zeigt an, dass der Massefluss den eingestellten Grenzwert für Rückwärtsfluss-

Detektion unterschritten hat. Dieses Bit bleibt solange gesetzt, bis der Massefluss

den Nullpunkt überschreitet.

Zur Zeit nicht benutzt Bit 2..14

Hardwarefehler Bit 15

Zeigt an, ob einer der Hardwarefehler (Register 0x000d) aufgetreten ist.

Somit stellt dieses Bit eine ODER-Verknüpfung aller Hardwarefehler dar.

Vögtlin-Handbuch Kapitel

Hardwarefehler	0x000d	Schreiben	Kein Zugriff
naiuwaieieillei	0x0000	Lesen	Benutzer

Zeigt im Betrieb aufgetretene Fehlfunktionen des Mess- und Regelgerätes an. Diese Information bleibt auch nach Beheben der aufgetretenen Fehlfunktion erhalten und muss mit dem entsprechenden Parameter (Reset Hardwarefehler) zurückgesetzt werden.

Alle Fehlerbits werden beim Ausschalten des Gerätes zurückgesetzt. Treten die Fehler nach Einschalten des Gerätes erneut auf, wird dies wieder als Hardwarefehler dokumentiert.

Wert *uint16* (bits 15...0)

Die Tabelle zeigt die Bedeutung der einzelnen Fehlerbits

Bit # Bedeutung

0 Power-up Alarm

Vor dem letzten Ausschalten des Gerätes wurde der Power-up Alarm aktiviert. Das Gerät wurde zwischenzeitlich ausgeschaltet und verfügt möglicherweise über keine brauchbare Sollwertvorgabe mehr. Es wird daher der dafür vorgesehene (voreingestellte) Sollwert verwendet (siehe dazu Parameter Power-up Alarm Sollwert).

Diese Fehlerbedingung wird nur beim Aufstarten des Regelgerätes überprüft.

- Alarm analoge Sollwertvorgabe
 Bei Vorgabe eines analogen Sollwertes ausserhalb des erlaubten Bereiches.
 Dieser Alarm ist nur bei einem Durchflussregler aktiv
- 2 Nullpunkt- / Leckagealarm
 Trotz Stellwert von 0% (Ventil elektrisch ganz geschlossen) wurde ein Durchfluss grösser Null gemessen. Daraus kann ein nicht mehr dicht schliessendes Ventil, eine interne Leckage oder eine Nullpunktverschiebung abgeleitet werden.
 Dieser Alarm ist nur bei einem Durchflussregler aktiv
- 3 Kein Gas / Ventil verschmutzt Alarm
 Trotz Stellwert von 100% (Ventil elektrisch ganz offen) wurde kein Durchfluss
 gemessen.

Dieser Alarm ist nur bei einem Durchflussregler aktiv

4 Keine Reaktion mehr

Stellwert des Ventils wurde verkleinert oder vergrössert, trotzdem verändert sich der gemessene Durchfluss nicht. Mögliche Ursachen sind: Ventil blockiert, Druckverhältnisse haben sich geändert oder nach einem Mediumswechsel ist das Ventil zu klein.

Dieser Alarm ist nur bei einem Durchflussregler aktiv

5 Sensor Kommunikationsfehler

Zwischen Sensor und Elektronik traten Kommunikationsfehler auf. Die Messungen sind wahrscheinlich falsch.

6 RAM Speichertest

Es werden ausgewählte Speicherstellen/Variable zyklisch auf ihr Schreib-Leseverhalten überprüft. Möglicher Defekt: Speicher

7 E²PROM Zugriffstest

Alarm für Zugriffsfehler auf E²PROM Speicher. Die Funktion des Gerätes ist nicht mehr gewährleistet.

8 Speicher Totalisator defekt

Der Totalisatorwert kann nicht mehr gespeichert werden. In diesem Fall wird bei jedem Einschalten des Gerätes von einem Totalisatorwert von Null ausgegangen.

9 Ungültige Werte im E'PROM oder E'PROM leer

10 Stromeingang wurde überlastet (> 25 mA)

Definiert die Quelle respektive das Verhalten der Sollwertvorgabe. Zusätzlich kann hier direkt Einfluss auf die Eckwerte des Stellsignals genommen werden. Wert uint16 Beim Schreiben anderer Werte wird die Fehlermeldung Data Out Of Range erzeugt. Folgende mögliche Vorgaben stehen zur Verfügung: Wert Bedeutung 0 Sollwertvorgabe automatisch Die Umschaltung der Sollwert-Vorgabequelle erfolgt automatisch. Grundsätzlich wird der analoge Eingang (Strom oder Spannung) zur Sollwertvorgabe verwendet. Wird digital (über Modbus) ein Sollwert gesetzt, so wird dieser Wert übernommen und die Sollwertvorgabe auf digital umgestellt. 1 Sollwertvorgabe digital Aktiviert die Modbus Schnittstelle als Sollwertvorgabe. 2 Sollwertvorgabe analog (Standardeinstellung) Aktiviert den analogen Sollwerteingang als Vorgabe. 10 Direktzugriff Stellgrösse Deaktiviert Sollwertvorgabe respektive Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Ventil auf den Wert, welcher im Register Stellgrösse Regelventil (0x000a0x00b) vorgegeben wird. 20 Sollwert 0% Setzt den Sollwert digital auf 0% vom Endwert. Gleichzeitig ist die digitale Schnittstelle wieder bereit für neue Sollwertvorgaben. 21 Sollwert 100% Setzt den Sollwert digital auf 100% vom Endwert. Gleichzeitig ist die digitale Schnittstelle wieder bereit für neue Sollwertvorgaben. 22 Ventil geschlossen Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 00% (Ventil geschlossen). 23 Ventil geöffnet Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 100% (Ventil geöffnet). 30 Testmodus analoger Ausgang Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelung und setzt fix 0% Stellsignal an das Ventil. Übernimmt den Wert im Register Analogausgang manuell setzen (0x0028) und gibt diesen als simulierter Messwert an der analogen Schnittstelle aus.	Regelfunktion		0x000e	Schreiben	Benutzer		
Wert uint16			0X000C	Lesen	Benutzer		
Beim Schreiben anderer Werte wird die Fehlermeldung Data Out Of Range erzeugt. Folgende mögliche Vorgaben stehen zur Verfügung: Wert Bedeutung 0 Sollwertvorgabe automatisch Die Umschaltung der Sollwert-Vorgabequelle erfolgt automatisch. Grundsätzlich wird der analoge Eingang (Strom oder Spannung) zur Sollwertvorgabe verwendet. Wird digital (über Modbus) ein Sollwert gesetzt, so wird dieser Wert übernommen und die Sollwertvorgabe auf digital umgestellt. 1 Sollwertvorgabe digital Aktiviert die Modbus Schnittstelle als Sollwertvorgabe. 2 Sollwertvorgabe analog (Standardeinstellung) Aktiviert den analogen Sollwerteingang als Vorgabe. 10 Direktzugriff Stellgrösse Deaktiviert Sollwertvorgabe respektive Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Ventil auf den Wert, welcher im Register Stellgrösse Regelventil (0x00a0x00b) vorgegeben wird. 20 Sollwert 0% Setzt den Sollwert digital auf 0% vom Endwert. Gleichzeitig ist die digitale Schnittstelle wieder bereit für neue Sollwertvorgaben. 21 Sollwert 100% Setzt den Sollwert digital auf 100% vom Endwert. Gleichzeitig ist die digitale Schnittstelle wieder bereit für neue Sollwertvorgaben. 22 Ventil geschlossen Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 0% (Ventil geschlossen). 23 Ventil geöffnet Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 100% (Ventil geschlossen). 23 Ventil geöffnet Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 100% (Ventil geöffnet). 30 Testmodus analoger Ausgang Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelung und setzt fix 0% Stellsignal an das Ventil. Übernimmt den Wert im Register Analogausgang manuell setzen (0x0028) und gibt diesen als simulierter Messwert an der analogen Schnittstelle aus.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
0 Sollwertvorgabe automatisch Die Umschaltung der Sollwert-Vorgabequelle erfolgt automatisch. Grundsätzlich wird der analoge Eingang (Strom oder Spannung) zur Sollwertvorgabe verwendet. Wird digital (über Modbus) ein Sollwert gesetzt, so wird dieser Wert übernommen und die Sollwertvorgabe auf digital umgestellt. 1 Sollwertvorgabe digital Aktiviert die Modbus Schnittstelle als Sollwertvorgabe. 2 Sollwertvorgabe analog (Standardeinstellung) Aktiviert den analogen Sollwerteingang als Vorgabe. 10 Direktzugriff Stellgrösse Deaktiviert Sollwertvorgabe respektive Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Ventil auf den Wert, welcher im Register Stellgrösse Regelventil (0x000a0x000b) vorgegeben wird. 20 Sollwert 0% Setzt den Sollwert digital auf 0% vom Endwert. Gleichzeitig ist die digitale Schnittstelle wieder bereit für neue Sollwertvorgaben. 21 Sollwert 100% Setzt den Sollwert digital auf 100% vom Endwert. Gleichzeitig ist die digitale Schnittstelle wieder bereit für neue Sollwertvorgaben. 22 Ventil geschlossen Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 0% (Ventil geschlossen). 23 Ventil geöffnet Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 100% (Ventil geöffnet). 30 Testmodus analoger Ausgang Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelung und setzt fix 0% Stellsignal an das Ventil. Übernimmt den Wert im Register Analogausgang manuell setzen (0x0028) und gibt diesen als simulierter Messwert an der analogen Schnittstelle aus.	Beim Schreibe	Wert <i>uint16</i> Beim Schreiben anderer Werte wird die Fehlermeldung Data Out Of Range erzeugt.					
Aktiviert die Modbus Schnittstelle als Sollwertvorgabe. 2		Sollwertvorgabe au Die Umschaltung d wird der analoge E Wird digital (über M	er Sollwert-Vorgabequelle erfolgt auto ingang (Strom oder Spannung) zur Sol lodbus) ein Sollwert gesetzt, so wird o	lwertvorga	ibe verwendet.		
Aktiviert den analogen Sollwerteingang als Vorgabe. Direktzugriff Stellgrösse Deaktiviert Sollwertvorgabe respektive Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Ventil auf den Wert, welcher im Register Stellgrösse Regelventil (0×000a0×000b) vorgegeben wird. Sollwert 0% Setzt den Sollwert digital auf 0% vom Endwert. Gleichzeitig ist die digitale Schnittstelle wieder bereit für neue Sollwertvorgaben. Sollwert 100% Setzt den Sollwert digital auf 100% vom Endwert. Gleichzeitig ist die digitale Schnittstelle wieder bereit für neue Sollwertvorgaben. Ventil geschlossen Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 0% (Ventil geschlossen). Ventil geöffnet Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 100% (Ventil geöffnet). Testmodus analoger Ausgang Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelung und setzt fix 0% Stellsignal an das Ventil. Übernimmt den Wert im Register Analogausgang manuell setzen (0×0028) und gibt diesen als simulierter Messwert an der analogen Schnittstelle aus.	1						
Deaktiviert Sollwertvorgabe respektive Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Ventil auf den Wert, welcher im Register Stellgrösse Regelventil (0x000a0x000b) vorgegeben wird. 20 Sollwert 0% Setzt den Sollwert digital auf 0% vom Endwert. Gleichzeitig ist die digitale Schnittstelle wieder bereit für neue Sollwertvorgaben. 21 Sollwert 100% Setzt den Sollwert digital auf 100% vom Endwert. Gleichzeitig ist die digitale Schnittstelle wieder bereit für neue Sollwertvorgaben. 22 Ventil geschlossen Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 0% (Ventil geschlossen). 23 Ventil geöffnet Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 100% (Ventil geöffnet). 30 Testmodus analoger Ausgang Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelung und setzt fix 0% Stellsignal an das Ventil. Übernimmt den Wert im Register Analogausgang manuell setzen (0x0028) und gibt diesen als simulierter Messwert an der analogen Schnittstelle aus.	2	•	· ·				
Setzt den Sollwert digital auf 0% vom Endwert. Gleichzeitig ist die digitale Schnittstelle wieder bereit für neue Sollwertvorgaben. 21 Sollwert 100% Setzt den Sollwert digital auf 100% vom Endwert. Gleichzeitig ist die digitale Schnittstelle wieder bereit für neue Sollwertvorgaben. 22 Ventil geschlossen Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 0% (Ventil geschlossen). 23 Ventil geöffnet Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 100% (Ventil geöffnet). 30 Testmodus analoger Ausgang Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelung und setzt fix 0% Stellsignal an das Ventil. Übernimmt den Wert im Register Analogausgang manuell setzen (0x0028) und gibt diesen als simulierter Messwert an der analogen Schnittstelle aus.	10	Deaktiviert Sollwer Ventil auf den Wert	tvorgabe respektive Regelfunktion. Set , welcher im Register Stellgrösse Rege		llsignal für das		
Setzt den Sollwert digital auf 100% vom Endwert. Gleichzeitig ist die digitale Schnittstelle wieder bereit für neue Sollwertvorgaben. 22	20	Setzt den Sollwert	•	tig ist die (digitale		
Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 0% (Ventil geschlossen). 23	21	Setzt den Sollwert		zeitig ist d	ie digitale		
Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelfunktion. Setzt das Stellsignal für das Regelventil fix auf 100% (Ventil geöffnet). 30 Testmodus analoger Ausgang Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelung und setzt fix 0% Stellsignal an das Ventil. Übernimmt den Wert im Register Analogausgang manuell setzen (0x0028) und gibt diesen als simulierter Messwert an der analogen Schnittstelle aus.	22	Deaktiviert Sollwer		Stellsigna	l für das		
Deaktiviert Sollwertvorgabe und Regelung und setzt fix 0% Stellsignal an das Ventil. Übernimmt den Wert im Register Analogausgang manuell setzen (0×0.028) und gibt diesen als simulierter Messwert an der analogen Schnittstelle aus.	23	Deaktiviert Sollwer		Stellsigna	l für das		
31 Testmodus für DAC des analogen Stromausgangs	30	Deaktiviert Sollwer Ventil. Übernimmt ((0x0028) und gib	tvorgabe und Regelung und setzt fix 0 den Wert im Register Analogausgang n	nanuell se	tzen		
	31	Testmodus für DAC	des analogen Stromausgangs				

Vögtlin-Handbuch Kapitel Seite

Geräteadresse 0x0013 Schreiben Benutzer
Lesen Benutzer

Definiert die Geräteadresse, mit welcher das Gerät innerhalb eines Modbus - Aufbaus angesprochen werden kann. In einem Modbus-System können bis zu 247 unterschiedliche Adressen vergeben werden.

Achtung

In einem System, in welchem mehrere Geräte über Modbus miteinander verbunden sind, müssen alle Geräte unterschiedliche Adressen aufweisen. Andernfalls entstehen Kommunikationsfehler und das System wird nicht mehr funktionieren.

Wert uint16 bestehend aus zwei uint8

uint8 (bits15..8) werden nicht benutzt(sollten immer 0 sein)

uint8 (bits7..0) Wert der Geräteadresse.

Erlaubte Werte: 1..247 Voreinstellung: 247

Bei Versuchen, Werte ausserhalb des erlaubten Bereiches zu definieren, wird der Fehler *Data Out*

Of Range erzeugt.

Messbereich $0 \times 0.014...0 \times 0.015$ Schreiben Kein Zugriff
Lesen Benutzer

Bereich des messbaren Massedurchflusses in mln/min, für welchen das Gerät kalibriert wurde.

Wert float32 Bereich des messbaren Massedurchflusses

Einheit Messwert $0 \times 0016..0 \times 0019$ Schreiben Kein Zugriff
Lesen Benutzer

Bezeichnung des Messwertes im Klartext.

Wert *uint16* x 4 wobei jeder uint16 aus zwei uint8 == char8 besteht.

Voreinstellung 0\ (Null) für alle Zeichen

0x0016 enthält die ersten beiden Zeichen, 0x0019 enthält die beiden letzen Zeichen. Alle vier Register können unabhängig voneinander gelesen werden.

Bezeichnung Medium0x001a..0x001dSchreiben Kein Zugriff
Lesen Benutzer

Bezeichnung des Messmediums im Klartext.

Wert *uint16 x 4* wobei jeder uint16 aus zwei uint8 == char8 besteht.

Voreinstellung 0\ (Null) für alle Zeichen

 0×001 a enthält die ersten beiden Zeichen, 0×001 d enthält die beiden letzen Zeichen. Alle vier Register können unabhängig voneinander gelesen werden.

Seriennummer Hardware $0 \times 001e..0 \times 001f$ Schreiben Kein Zugriff
Lesen BenutzerEindeutige und einmalige Seriennummer des elektronischen Teils des Messgerätes (Print).Wert uint32

Möglicher Bereich 0..(2 x 10³²-1)

Versionsnummer Hardware 0×0020 Schreiben LesenKein Zugriff LesenUnterschiedliche Entwicklungsstufen des Prints werden mit eindeutigen Versionsnummern dokumentiert.Wert uint16

Varaiananummar Saftwara	0x0021	Schreibei	n Kein Zugriff	
Versionsnummer Software		Lesen	Benutzer	
Unterschiedliche Entwicklungsstufen der Software werden mit eindeutigen Versionsnummern dokumentiert.				
Wert <i>uint16</i>				

E'PROM aktualisieren	0~0022	Schreiben	
	070022	Lesen	Benutzer

Alle Einstellungen, die über Modbus vorgenommen werden, werden in einen flüchtigen Speicher (RAM) geschrieben. Ist die automatische Speicherung (Register 0x4050 Speicherverhalten nichtflüchtiger Speicher) aktiviert, werden diese Einstellungen sofort beim Beschreiben auch im nicht flüchtigen Speicher (E²PROM) gesichert.

Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Einstellungen / Parameter:

- 1. Einstellungen, welche nur solange erhalten werden, wie das Gerät läuft (an der Speisung angeschlossen ist). Beim nächsten Aus-/Einschalten sind wieder Vorgabewerte (default's) aktiv. Diese Einstellungen werden im flüchtigen Speicher gespeichert.
- 2. Einstellungen, welche auch nach einem Betriebsunterbruch erhalten bleiben. Diese Einstellungen werden in den nicht-flüchtigen Speicher E'PROM geschrieben.

Dieser Befehl speichert alle Einstellungen alle Parameter der zweiten Art dauerhaft im E²PROM. Ist die automatische Speicherung (Register 0x4050 Speicherverhalten nicht-flüchtiger Speicher) deaktiviert, so ist dies die einzige Möglichkeit, die zu speichernden Einstellungen im E²PROM dauerhaft zu sichern.

Wert	uint16

0------

weit <i>unitio</i>	
<i>Wert</i> 0	Bedeutung Sicherung der Einstellungen Schreibt die Einstellungen vom flüchtigen Speicher in den nicht-flüchtigen Speicher.
>0	Zurücklesen der Einstellungen Liest die Einstellungen des nicht-flüchtigen Speichers und schreibt diese zurück in den flüchtigen Speicher.

Geratebezeichnung	0x00230x0026	Lesen	Benutzer	
Bezeichnung des Gerätetyps /Geräteschlüssel.				
Wert <i>uint16 x 4</i> wobei jeder uint16 aus zwei uint8 == char8 besteht. Voreinstellung 0\ (Null) für alle Zeichen				
0x0023 enthält die ersten beiden Zeichen, $0x0026$ enthält die beiden letzen Zeichen. Alle vier Register können unabhängig voneinander gelesen werden.				

0--000

0--000

Vögtlin-Handbuch Kapitel

red-y smart series smart_D4_1 © Vögtlin Instruments AG Schreiben Kein Zugriff

Analogausgang manuell setzen 0x0028..0x0029 Schreiben Benutzer Lesen Benutzer

Der analoge Stromausgang wird manuell auf einen bestimmten Strom eingestellt. Der mögliche Bereich ist: 0...21,6 mA. Kleinere oder grössere Werte werden entsprechend dieser Grenzen beschnitten.

Mit dieser Funktion kann die nachgeschaltete Auswertung des analogen Messwertes überprüft werden.

In dieses Register kann zu jedem Zeitpunkt geschrieben oder daraus gelesen werden. Erst bei Aktivierung (Register Regelmodus $0 \times 000 = 30$) wird der in diesem Register gesetzte Wert über die Stromschnittstelle ausgegeben.

Damit wieder der aktuelle Istwert über die analoge Stromschnittstelle ausgegeben wird, muss das Register (Regelmodus 0x000e) entsprechend zurückgesetzt werden.

Wert *float32* Stromwert in [mA] Voreinstellung 0 mA

Suchaccobwindiakoit S	00024	Schreiben	Benutzer
Suchgeschwindigkeit S	020020	Lesen	Benutzer

Bei Sollwert ab Null wird das Ventil kontinuierlich und linear angesteuert, bis sich ein Durchfluss einstellt. Danach schaltet das Gerät auf 'normale Regelung' um.

Dieser kontinuierliche lineare Suchvorgang kann in seiner Geschwindigkeit verändert werden und ist proportional zu dem hier eingestellten Wert.

Wird ein kleiner Wert eingestellt, so dauert der Suchvorgang länger. Die Überschwingneigung ist dafür bei kleinen Sollwertvorgaben geringer. Bei grossen Werten verhält sich dies umgekehrt.

Wert uint16

uint8 (bits 15...8) Immer Null

uint8 (bits 7...0) Erlaubter Bereich [1 – 255]

Vovotë de mandaleton V	0x002e 0x002f	Schreiben	Benutzer
Verstärkungsfaktor K₽	0x002e0x0021	Lesen	Benutzer

Verstärkungsfaktor K

des Pl-Reglers. Die logische Verknüpfung/Wirkungsweise dieses Parameters ist weiter hinten beschrieben. Die Bedeutung von KP im Pl-Regler zeigt folgende Formel:

$$G(s) = \frac{K_P \times (sT_N + 1)}{sT_N}$$

Ein grösserer Wert von K_P macht den Regler genauer, schneller, agressiver und schwingungsanfälliger; ein kleinerer Wert macht ihn langsamer und unempfindlicher.

Es wird der Verstärkungsfaktor desjenigen Regelparametersatzes angezeigt, welcher gerade ausgewählt ist.

Wert float32 Verstärkungsfaktor K_P ohne Einheit

Voreinstellung: 100

Der Wert muss positiv sein. Bei Versuchen, Werte ausserhalb des erlaubten Bereiches zu definieren, wird der Fehler *Data Out Of Range* erzeugt.

Zoitkonotonto T	0~0020 0~0021	Schreiben	Benutzer
Zenkonstante In	0.000000.0001	Lesen	Benutzer

Zeitkonstante T_N des PI-Reglers. Die logische Verknüpfung/Wirkungsweise dieses Parameters ist weiter hinten beschrieben. Die Bedeutung von T_N im PI-Regler zeigt folgende Formel:

$$G(s) = \frac{K_P \times (sT_N + 1)}{sT}$$

Ein kleinerer Wert von T_N macht den Regler genauer, schneller, agressiver und schwingungsanfälliger; ein grösserer Wert macht ihn langsamer und unempfindlicher.

Es wird die Zeitkonstante desjenigen Regelparametersatzes angezeigt, welcher gerade ausgewählt ist.

Wert *float32* Zeitkonstante T_N in Sekunden

Voreinstellung: 0,1 s

Der Wert muss grösser 0,0 sein. Bei Versuchen, Werte ausserhalb des erlaubten Bereiches zu definieren, wird der Fehler **Data Out Of Range** erzeugt.

30

Feedforward F 0x0032 Schreiben Benutzer
Lesen Benutzer

Feedforward-Anteil eines Reglers. Die Parameter werden mit 8-bit Auflösung angegeben. Die logische Verknüpfung / Wirkungsweise dieser Parameter ist in diesem Kapitel weiter hinten beschrieben.

Wert uint16

uint8 (bits 15...8) Immer Null

uint8 (bits 7...0) F-Anteil des momentan selektierten Reglers

Nichtlinearität N 0×0033 $\frac{Schreiben}{Lesen}$ Benutzer

Offsetkompensations-Anteil (nichtlinearer Teil N) eines Reglers. Die Parameter werden mit 8-bit Auflösung angegeben. Die logische Verknüpfung / Wirkungsweise dieser Parameter ist in diesem Kapitel weiter hinten beschrieben.

Bemerkung

Der N-Anteil ist nur aktiv, wenn der eingestellte Sollwert grösser Null ist.

Wert uint16

uint8 (bits 15...8) Immer Null

uint8 (bits 7...0) N-Anteil des momentan selektierten Reglers

Softreset 0×0034 Schreiben Benutzer Lesen Kein Zugriff

Wird ein beliebiger Wert in dieses Register geschrieben, so erfolgt ein Software-Reset des Mess- oder Regelgerätes. Damit wird das Gerät in den Zustand zurückversetzt, den es nach dem letzten Einschalten aufwies.

Achtung

Der Softreset wird erst dann ausgeführt, nachdem die Antwort auf dieses Kommando an den Master zurückgegeben wurde.

Wert uint16

Beliebiger Wert löst Reset aus

Auswahl des	0~0035	Schreiben	Benutzer
Regelparametersatzes	020033	Lesen	Benutzer

Der Regler besteht aus insgesamt 5 kompletten Regelparametersätzen (siehe entsprechende Dokumentation). Drei dieser Sätze sind vom Hersteller vorgegeben und können vom Benutzer nicht verändert werden (sog. Hersteller- Regelparametersätze). Zwei Sätze lassen sich vom Benutzer beliebig ändern (sog. Benutzer- Regelparametersätze).

Ein Satz wird aktuell für die Regelung benutzt. Diese Einstellung kann ins E²PROM gesichert werden und ist beim nächsten Einschalten wieder vorhanden. Dieser Satz kann via Modbus-Zugriff ausgelesen, verändert und zurückgeschrieben werden. Der Regler arbeitet danach sofort mit dem modifizierten Satz.

Wirkungsweise der vordefinierten Regelparametersätze:

Aufgrund des Durchfluss-Endwertes, des entsprechend eingesetzten Regelventils und den Druckverhältnissen erhalten diese Sätze unterschiedliche Werte für die Parameter P, I, D, F und N. Auf die Wirkungsweise der einzelnen Parameter wird später eingegangen. Ziel ist es, mit den drei Sätzen dem Regler folgende unterschiedliche Eigenschaften mitzugeben:

U Schnelle Ansprechzeit mit entsprechendem Überschwingen (fast response)
 V Mittelschnelle Ansprechzeit mit geringer Tendenz zum Überschwingen.

Mittelschnelle Ansprechzeit mit geringer Tendenz zum Überschwingen. (Standardeinstellung)

W Langsame Ansprechzeit ohne Überschwingen (slow response)

Vögtlin-Handbuch Version Kapitel S

red-y smart series smart_D4_1 © Vögtlin Instruments AG 06

Wert uint16 besteht aus zwei uint8

uint8 (bit 15...8) wählt den Regelparametersatz für die Regelung aus und aktiviert ihn.

Voreingestellt ist Hersteller-Regelparametersatz V.

Account	Tun
Auswahl	Тур
0	Benutzer-Regelparametersatz A
1	Benutzer-Regelparametersatz B
2	Benutzer-Regelparametersatz U
3	Benutzer-Regelparametersatz V (default)
4	Benutzer-Regelparametersatz W
5255	nicht erlaubt: Data Out Of Range Fehler

Power-up Alarm	0x4040	Schreiben	Benutzer
		Lesen	Benutzer

Ein- oder ausschalten des Power-up Alarms

Ist der Alarm deaktiviert, so verhält sich das Gerät nach dem Betriebsunterbruch oder einem Reset entsprechend seinen Standard- oder E²PROM Einstellungen.

Bei aktiviertem Power-up Alarm werden nach einem Betriebsunterbruch oder einem Reset automatisch folgende Aktionen durchgeführt:

- Der Power-up Alarm Sollwert (Register $0 \times 4041..0 \times 4042$) wird als neuer Sollwert verwendet. Der letzte 'normale' Sollwert wird dabei überschrieben.
- Im Register Hardwarefehler (0x000d) wird das Power-up Alarm Bit auf Eins gesetzt.

Diese Aktionen werden aber nur dann durchgeführt, wenn der Regelmodus (Register $0 \times 000e$) auf 1 (digital) gesetzt wird. Ansonsten wird nur das Alarmflag gesetzt.

In jedem Fall bleibt das Power-up Alarm Bit solange auf Eins, bis es explizit gelöscht wird (siehe Beschreibung Hardwarefehler).

Wert uint16

Wert	Bedeutung
0	Deaktiviert Power-up Alarm
1	Aktiviert Power-up Alarm

Bower un Alerm Cellwert	0~4041 0~4042	Schreiben	Benutzer
Power-up Alarm Sollwert	0X40410X4042	Lesen	Benutzer

Legt den Sollwert fest, welcher nach einem Betriebsunterbruch oder Reset des Gerätes automatisch gesetzt werden soll, falls der Power-up Alarm entsprechend konfiguriert wurde. Falls dieser Wert verändert wird und das Gerät befindet sich bereits im Power-up Alarm Zustand, so wird der veränderte Alarmsollwert erst nach dem nächsten Betriebsunterbruch oder Reset wirksam werden.

Wert float32 Alarmsollwert in mln/min zwischen 0 und Endwert.

Funktion To	talicato	r	0×4043	Schreiben	Benutzer
i ulikuoli lo	lansalu		0.2.10.13	Lesen	Benutzer
Legt die Funktionsweise des Totalisators fest. I			isators fest. Dieses Register ist bitkodi	ert.	
Wert <i>uint16</i>	Wert <i>uint16</i> (bit150) wobei jedes Bit für eine bestimmte Totalisatorfunktion steht.				
Bit	Wert	Bedeutung			
0	0	Deaktiviert	Totalisator-Funktion		
1 Aktiviert To		Aktiviert To	talisator-Funktion		
Wenn Durchfluss > Null, wird aufsummiert					
115	.15 Keine Funktion				

Vögtlin-Handbuch Version Kapitel K

red-y smart series smart_D4_1 © Vögtlin Instruments AG

31

Skalierung Totalisator

0x4046..0x4047

Schreiben Kein Zugriff
Lesen Benutzer

Das ausgelesene aktuelle Integral wird mit diesem Faktor multipliziert, bevor der Wert über den Modbus ausgegeben wird.

Auf diese Weise ist es möglich, eine beliebige Einheit für die Totalisatorsumme zu wählen. Geräteintern wird mit mln/min gerechnet. Damit der Totalisatorwert in Is/min ausgelesen werden kann muss mit folgendem Faktor multipliziert werden:

$$F_{\textit{Skakerungfaktor}} = \frac{\Phi_{\textit{secm}} \cdot 1}{1000} = 1 \cdot 10^{-3}$$

Wert float32

Voreinstellung 1

Einheit Totalisator

0x4048..0x404b

Schreiben Lesen

Einheit des aufsummierten Totalisatorwertes

Wert *uint16 x 4* wobei jeder uint16 aus zwei uint8 == char8 besteht.

Voreinstellung 0\ (Null) für alle Zeichen

0x4048 enthält die ersten beiden Zeichen, 0x404b enthält die beiden letzen Zeichen. Alle vier Register können unabhängig voneinander gelesen werden.

Nullpunktunterdrückung

0x0x404c..0x404d

Schreiben Lesen

Der in mln/min gemessene Massedurchfluss kann mit diesem Register nach unten hin unterdrückt werden. Ist der Messwert kleiner als der hier gesetzte Wert, so wird statt des Messwertes Null ausgegeben.

Dieser Wert muss grösser oder gleich Null sein. Falls ein negativer Wert eingegeben wird, wird ein Data Out Of Range Fehler erzeugt.

Wert float32 Einheit mln/min

Voreinstellung 0 sccm

Reset Hardwarefehler

0x404f

Schreiben Benutzer Lesen Kein Zugriff

Löscht die im Betrieb aufgetretenen Alarmzustände des Gerätes. Die Bedeutung der einzelnen Fehlerbit ist im Register Hardwarefehler $(0 \times 000 d)$ beschrieben.

Fehlerbit können nicht manuell gesetzt werden, da diese immer eine Folge von fehlerhaften Betriebszuständen sind.

Soll ein Fehlerbit in Register Hardwarefehler $(0 \times 000d)$ gelöscht werden, wird das entsprechende Bit in hier in diesem Register $(0 \times 404f)$ gesetzt. Bleibt ein Bit auf Null, so wird auch das Fehlerbit nicht verändert.

Wert *uint16* (bit15..0) wobei jedes Bit für einen bestimmten zu löschenden Fehler steht.

Bit gelöscht (auf Null): Entsprechendes Fehlerbit wird nicht modifiziert

Bit gesetzt (auf Eins): Entsprechendes Fehlerbit wird gelöscht.

Chaicharmada E2DDOM	0×4050	Schreiben	Benutzer
Speichermode E ² PROM	0.24050	Lesen	Benutzer

Legt fest, ob diejenigen Register, welche im E2PROM gesichert werden können, automatisch beim Beschreiben gesichert werden oder nicht.

Falls diese Funktion aktiviert ist, wird bei jeder Veränderung der entsprechenden Register dieses anschliessend im nicht-flüchtigen Speicher gesichert.

Ist die Funktion inaktiv, so werden veränderte Registerinhalte nur dann dauerhaft gesichert, wenn explizit mit dem Befehl (Register E²PROM aktualisieren) die Speicherung durchgeführt wird.

Wert uint16

W	'ert	Bedeutung
0		Keine automatische Speicherung
1		Automatische Speicherung aktiviert

Rückwärtsfluss-Detektion	0x40520x04053	Schreiben	Benutzer
nuckwai tsiiuss-Detektion	0.40320.04033	Lesen	Benutzer

Leat die Grenze in Prozent vom Messbereich fest, ab welcher ein negativer Fluss durch den Sensor detektiert wird. Überschreitet der Betrag des negativen Flusses diese Marke, wird das entsprechende Alarm-Flag gesetzt (siehe dazu ModReg: Alarmmeldungen) und der analoge Ausgang wird auf 10% des jeweiligen maximal Bereichs gesetzt (0.5 V bei Vmax=5 V, 2 mA bei Imax=20 mA).

Damit der hier gesetzte Wert einen Effekt hat, muss im ModReg: Verfügbare Gerätefunktionen für Benutzer die Gerätefunktion Rückwärtsfluss Detektion vorgängig aktiviert worden sein. Der Wert dieses Registers kann also auch beschrieben und gelesen werden, wenn die Funktion gar nicht aktiviert worden ist.

Da das Gerät nicht für negative Masseflüsse kalibriert werden kann, ist die Detektion von Negativ-Flüssen nicht genau möglich; hier wird lediglich die Sensor-Kennlinie gespiegelt und es wird angenommen, dass diese Kennlinie symmetrisch ist (was natürlich nicht exakt der Fall ist). Wird dieses Register mit ungültigen Werten beschrieben, wird ein Data Out Of Range Fehler erzeugt.

float32 Der Wert wird in Prozent [%] vom Maximal-Flusswert interpretiert. Der erlaubte Wertebereich ist: [0, 20] %.

Voreinstellung: 20

Signalforn	nat analoger	0×4084	Schreiben	Kein Zugriff
Messwert	,	024004	Lesen	Benutzer
Definiert de	en Ausgabewert des an	alogen Messwertausgangs.		
	-	d die Fehlermeldung <i>Data Out C</i> en zur Verfügung:	Of Range erzeug	jt.
Wert	Bedeutung			
0 020 mA (0 – 5 V) linear				
1	420 mA (1 - 5 V)	linear		
2	420 mA nach Na	mur NE43		

Vögtlin-Handbuch Kapitel

33

Signalformat analoger	0324005	Schreiben	Kein Zugriff	
Sollwert	024003	Lesen	Benutzer	Ĭ

Setzt das Format des analogen Sollwerteingangs.

Wert uint16

Beim Schreiben anderer Werte wird die Fehlermeldung *Data Out Of Range* erzeugt. Folgende mögliche Vorgaben stehen zur Verfügung:

Wert	Bedeutung
0	020 mA (0 - 5 V) linear
1	420 mA (1 - 5 V) linear
2	420 mA nach Namur NE43

Verzögerungszeit	0~4087	Schreiben	Benutzer
Hardwarefehler	0.4007	Lesen	Benutzer

Setzt die minimale Zeit in Sekunden, während der ein Plausibilitätsfehler im Betrieb konstant auftreten muss, bevor das entsprechende Fehlerbit im Register Hardwarefehler (0x000d) gesetzt wird.

Tritt der Normalzustand vor Ablauf der Zeit wieder ein, so wird beim nächsten Auftreten desselben Fehlers wieder bei t=0s begonnen.

Folgende Fehler werden während dem Betrieb auf ihre Plausibilität überprüft :

- Trotz Stellwert von 0% wird ein Durchfluss grösser Null gemessen.
- -Trotz Stellwert von 100% wird kein Durchfluss gemessen
- Sollwert wurde erhöht, trotzdem erhöht sich der Durchfluss nicht.

Diese drei Fälle entsprechen den Fehlerbit 2..4 im Register Hardwarefehler. Tritt also einer dieser Fehler länger als die definierte Zeit auf, wird das entsprechende Fehlerbit gesetzt.

Wert uint16 Der Wert wird in Sekunden interpretiert

Der erlaubte Eingabebereich ist: 0...600 Sekunden

Wird der Wert Null gesetzt, so wird beim Auftreten eines Fehlers sofort das entsprechende Fehlerbit gesetzt. Die maximale Verzögerung beträgt ca. 16 ms. Dabei gilt zu beachten, dass verschiedene Effekte (Trägheit Regelventil, Druckaufbau usw.) einen unerwünschte Fehlerindikation verursachen.

Voreinstellung 10 Sekunden

Verfügbare Gerätefunktionen	0x41280x04129	Schreiben	Kein Zugriff
implementiert	0241200204129	Lesen	Benutzer

Die einzelnen Bits dieser Register stehen für verschiedene Funktionen, welche dieses Gerät beherrscht. Ist ein Bit gesetzt (1) ist die entsprechende Funktion verfügbar, ist das Bit gelöscht (0), existiert die entsprechende Funktion nicht auf diesem Gerät.

Die hier sichtbaren Funktionen hängen direkt von der aufgespielten Software-Version ab. Wird eine neue Softwareversion aufgespielt, welche zusätzliche / neue Funktionen bietet, so sind die entsprechenden Bits hier gesetzt.

Mit den Registern *Verfügbare Gerätefunktionen für Benutzer* können einzelne grundsätzlich verfügbare Funktionen für den Benutzer gesperrt oder freigegeben werden.

Wird versucht auf dieses Register zu schreiben, wird ein *No Write Access* Fehler erzeugt. Diese beiden Register können auch einzeln gelesen / beschrieben werden (2 x uint16)

uint 32 bestehend aus 32 bits (bit 31...0)

Wert	Bedeutung	
0	Regler ist verfügbar	
1	Totalisator ist verfügbar	
2	Rückwärtsfluss-Detektion	

Schreiben Benutzer Auswahl Kalibrations-0x4139 Kein Zugriff Datensatz Lesen Im Gerät können bis zu drei unterschiedliche Kalibrierdatensätze gespeichert werden. Diese können sich durch verschiedene Drücke, Endwerte oder Medien unterscheiden. Spezifiziert, welchen Datensatz verwendet werden soll: Wert Interner Datensatz (Nicht verwenden) 1 2 Standard Datensatz 3 Erster optionaler Datensatz 4 Zweiter optionaler Datensatz

Werte ausserhalb 1...4 erzeugen einen *Data Out Of Range* Fehler.

Vögtlin-Handbuch Kapitel red-y smart series smart_D4_1 © Vögtlin Instruments AG 06

Unterschiedliche Speicher

Der Regler verfügt über drei unterschiedliche Speicher respektive Quellen, aus denen Daten stammen.

- E²PROM (Konfigurationsdaten usw.)

- RAM (Messwerte usw.)

- ROM (Festkodierte Daten im Programm)

Daten ablegen im nichtflüchtigen Speicher

Bestimmte Registerinhalte werden im nichtflüchtigen Speicher (E²PROM) abgelegt. Durch Setzen des Parameters Speicherverhalten nichtflüchtiger Speicher kann festgelegt werden, ob Veränderungen an diesen Registern sofort und automatisch gespeichert werden, oder ob diese vorerst nur im RAM (flüchtiger Speicher) abgelegt werden.

Mit dem Parameter E²PROM aktualisieren werden alle Register, welche überhaupt im nichtflüchtigen Speicher abgelegt werden können im E²PROM gespeichert.

Regelverhalten

Regelkreis-Struktur

Der Regler besteht aus einem linearen und einem nichtlinearen Teil. Der lineare Teil des Reglers setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:


- Verstärkungsfaktor K_P
- Zeitkonstante TN

Der nichtlineare Teil besteht aus zwei Komponenten :

- Feedforward Anteil F
- Offset-Kompensations-Anteil N
- Suchgeschwindigkeit S

Ventilkennlinie

Die Ventilkennlinie weist in ihrem Arbeitsbereich ein nahezu lineares Verhalten auf. Das Ventil nutzt dabei nicht den ganzen Stellgrössen-Bereich von 0% bis 100%. Arbeitspunkte D₄ (Kleinster möglicher Durchfluss) und D₅ (max. möglicher Durchfluss) sind abhängig von dem Eingangsdruck und der Druckdifferenz über das Ventil. Wie erwähnt, weist das Ventil ein lineares Verhalten im Arbeitsbereich auf, da sich aber D₄ nicht bei 0% Stellgrösse befindet, besitzt das Ventil gesamthaft betrachtet ein nichtlineares Verhalten.



Wirkungsweise der einzelnen Parameter

Nichtlinearität N

Ein linearer Regler (PI) funktioniert nur dann wie vorgesehen, wenn sich die zu regelnde Strecke im gesamten Arbeitsbereich annähernd linear verhält. Wie oben beschrieben, ist dies hier nicht gegeben.

Der Parameter Nichtlinearität N kompensiert die Totzone im Bereich 0% bis D_A%. Diese Kompensation erfolgt nur bei einer Sollwertvorgabe grösser Null.

Ansteuerung

Bei Sollwertvorgaben grösser Null wird zu dem vom linearen Regelalgorithmus generierten Stellsignal noch ein von N erzeugten Wert dazuaddiert. Der Wert N darf natürlich nie grösser oder gleich dem Wert D_A in % entsprechen. Unterschiedliche Druckverhältnisse und Temperaturänderungen verschieben den Wert D_A.

Mindest-Suchgeschwindigkeit S

Bei einem Sollwertsprung von Null weg muss nach Erreichen des N Wertes die Ventilspannung mit einer bestimmten Geschwindigkeit erhöht werden. Diese Geschwindigkeit kann mit diesem Parameter beeinflusst werden. Dabei gilt folgender Zusammenhang:

Je grösser der eingestellte Wert, desto schneller erreicht das Ventil seinen tatsächlichen Öffnungspunkt, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, bei kleinsten Sollwertvorgaben einen Überschwinger zu produzieren. Deshalb sollte der Wert ein Optimum zwischen Sollwertsprunghöhe und Öffnungsgeschwindigkeit darstellen.

Feedforward-Anteil F

Dieser Anteil bewirkt, dass der Sollwert einen direkten Einfluss auf die Stellgrösse hat. Er liefert keinen Beitrag zum Stellsignal, wenn der Sollwert Null ist. Ist der Sollwert grösser Null, wird dieser Wert direkt mit dem F-Anteil multipliziert und das Produkt kommt zur Stellgrösse hinzu. Würden alle übrigen Anteile des Reglers auf Null gesetzt, und nur der Feedforward-Anteil F verwendet, ergibt sich eine direkte Steuerung des Regelventils. Der Sollwert würde einfach das Ventil im Bereich 0 – 100% Öffnung ansteuern.

Die Wirkung von F ist natürlich stark druckabhängig, da sich durch Druckänderungen auch die Ventilkennlinie verändert.

Auf diese Weise kann also eine hohe Reglergeschwindigkeit (F-Anteil) mit einer hohen Reglergenauigkeit (langsamer Pl-Anteil) annähernd realisiert werden.

Reglereinstellung

Wir empfehlen die Einstellung der einzelnen Reglerparameter nach folgender Vorgehensweise:

- 1. Nichlinearität N
- 2. Mindest-Suchgeschwindigkeit S
- 3. Verstärkungsfaktor K_P
- 4. Zeitkonstante T_N
- 5. Feedforward-Anteil F

Einstellen der Nichtlinearität N

- 1. Schliessen Sie den Regler elektrisch an (Aufwärmzeit), und stellen Sie möglichst die Betriebsbedingungen (Druckverhältnisse) her.
- 2. Mit Hilfe der Software 'get red-y' haben Sie Zugriff auf die Regelparameter-Sätze A und B.
- 3. Setzen Sie die Regelparameter auf folgende Werte: S = 0; $K_P = 1$; $T_N = 0.02$; N = 0
- 4. Setzen Sie den Sollwert auf 5% des Endwertes.
- 5. Erhöhen Sie den Parameter N in 5er Schritten, bis sich ein Durchfluss einstellt.
- 6. Setzen Sie N auf 70% von dem gefundenen Wert. N bleibt für alle Sätze identisch.

Einstellen Verstärkungsfaktor KP

- 1. Es wird ein Sollwertsprung von 0% auf 50% vorgegeben.
- 2. K_P wird solange erhöht, bis das System bei diesem Sollwertsprung instabil wird (Nicht abklingende konstante Schwingung mit Periode Tschwingung)
- 3. K_P wird nun auf folgenden Wert gesetzt:

Optimierte Regelung $K_P = 150\%$ von dem ermittelten Wert Maximale Geschwindigkeit $K_P = 180\%$ von dem ermittelten Wert Maximale Stabilität $K_P = 100\%$ von dem ermittelten Wert

Einstellen Zeitkonstante T_N

Mit dem gefundenen Wert für die Schwingungsperiode $T_{\text{schwingung}}$ lässt sich die einzustellende Zeitkonstante T_N wie folgt berechnen :

Optimierte Regelung $T_N = 1/12 \text{ von } T_{\text{schwingung}}$ Maximale Geschwindigkeit $T_N = 1/15 \text{ von } T_{\text{schwingung}}$ Maximale Stabilität $T_N = 1/9 \text{ von } T_{\text{schwingung}}$

Vögtlin-Handbuch Version Kapitel Seite

37

Einstellen des Feedforward-Anteils F

Wir empfehlen Ihnen, diesen Parameter auf dem Wert Null zu belassen.

Einstellen Mindest-Suchgeschwindigkeit S

- 1. Es wird ein Sollwertsprung von 0% auf 5% vorgegeben.
- Die Mindest-Suchgeschwindigkeit wird in 5er Schritten solange erh\u00f6ht, bis sich bei dem Sollwertsprung ein leichtes \u00dcberschwingen einstellt.
- Der gefundene Wert kann für eine optimierte Regelgeschwindigkeit belassen werden. Für maximale Stabilität sollte der gesetzte Wert 50% vom gefundenen Wert betragen. Für maximale Geschwindigkeit gilt folgende Tabelle:

Ermittelter Wert im Bereich von

0 ... 50

200% von dem ermittelten Wert

51 ... 100

150% von dem ermittelten Wert

101 ... 195

130% von dem ermittelten Wert

> 195

Rückwärtsfluss-Detektion

Allgemeines

Ab Firmware Version 3.1.5 ist eine Funktion implementiert, welche es erlaubt, negative Masseflüsse zu detektieren. Diese Funktion ist für Messgeräte gedacht und macht im Regelbetrieb nur wenig Sinn.

Funktionsbeschreibung

Ist die Funktion aktiviert, verhält sich der Massefluss Messer wie folgt:

Negative Durchflüsse werden erkannt und entsprechende Alarmflags werden gesetzt (mit und ohne Hysterese)


Negative Durchflüsse werden erkannt und mit dem analogen Signalausgang signalisiert (mit Hysterese)

Setzen der Alarmschwelle

Mit Hilfe des ModReg: *Rückwärtsfluss-Detektion* kann eine Alarmschwelle gesetzt werden im Bereich von 0..20% des maximalen Durchflusses (siehe ModReg Referenz).

Digitale Signalisierung

Der Alarm kann mit Hilfe des ModReg: *Alarmmeldungen* abgefragt werden. Das Register zeigt mit zwei Flags #0 und #1 den aktuellen Zustand des negativen Masseflusses an.




Die vom Benutzer einstellbare Alarmschwelle beeinflusst dabei das Hystereseverhalten des Alarmflags #1.

Ansteuerung

Analoge Signalisierung

Zusätzlich zum Alarmflag #1 wird auch die analoge Messwertausgabe beeinflusst. Die Signalisierung mit dem analogen Ausgangssignal ist nur möglich, wenn ein geeignetes Signalformat gewählt ist. Mögliche Formate sind 4..20 mA, 1..5 V, 2..10 V.

Signal Analogausgang



Ist die Bedingung zum Setzen von Alarmflag #1 erfüllt, wird der analoge Ausgang auf den halben Wert des Minimum-Ausgabewertes gesetzt.

Genauigkeit

Die Genauigkeit der Rückwärtsfluss-Detektion (Schaltschwelle von Alarmflag #1) ist direkt abhängig von der Symmetrie der Sensorkennlinie sowie dem Offsetabgleich.

Der Sensor wird nur kalibriert für den positiven Flussbereich. Daraus ergibt sich zwangsläufig eine Ungenauigkeit für das Messen im negativen Bereich.

Software 'get red-y'

'Get red-y' ist eine Konfigurationssoftware, mit deren Hilfe Sie auf einfache Art und Weise Geräteparameter kontrollieren und verändern können. Ausserdem können Sie mit 'get red-y' Ihre Schnittstellenverkabelung überprüfen, die Busstruktur darstellen und falls nötig Geräteadressen modifizieren.

Die Software stellen wir Ihnen mit der Begleit-CD kostenlos zur Verfügung, unter www.red-y.com können Sie diese bei Bedarf auch downloaden. 'Get red-y' funktioniert auf IBM kompatiblen Computersystemen mit den Betriebssystemen Windows NT/2000/98.

Installation

Nach Einlegen der CD können Sie auswählen, welche Programme oder Handbücher Sie installieren respektive öffnen möchten.

Bei einer manuellen Installation gehen Sie wie folgt vor: Die Begleit-CD beinhaltet ein Verzeichnis 'get red-y'. Öffnen Sie dieses Verzeichnis und starten Sie das Programm [setup.exe]. Sie werden menügesteuert durch die Installation geführt.

Funktionen

Folgende Funktionsblöcke stellt Ihnen 'get red-y' zur Verfügung :

- Konfiguration der seriellen Computerschnittstelle
- Einstellen der Programmsprache
- Busstruktur scannen und darstellen
- Einzelne Geräte in die Busstruktur integrieren
- Auslesen der gerätespezifischen Hard- und Softwareversionen
- Anzeige des Messwertes, des Totalisators und der Temperatur eines Gerätes
- Setzen von Sollwerten
- Totalisator zurücksetzen
- Auswahl der Regelparametersätze
- PI Regelparameter einstellen und Wirkungsweise überprüfen
- Auswahl des entsprechenden Kalibrations-Datensatzes
- Optionale Datenaufzeichnung

Direkthilfe

Innerhalb des Programms sind die Funktionen im Hilfe-Menü beschrieben.

Vögtlin-Handbuch *40*

In der nachfolgenden Tabelle haben wir mögliche Fehlerbilder, deren Ursache und allfällige Massnahmen zusammengestellt. Ist das Fehlerbild Ihres Mess- oder Regelgerätes nicht aufgeführt, oder hat die vorgeschlagene Massnahme keinen Erfolg gezeigt, so kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner oder schicken Sie das Gerät zurück. Bitte beachten Sie dabei die Empfehlungen im Kapitel Rücksendungen.

Müssen Sie aufgrund der vorgeschlagenen Massnahmen das Leitungssystem öffnen, beachten Sie allfällig notwendige Spülprozesse und generell das Gefahrenpotential von druckbeaufschlagten Systemen.

In Kapitel Betrieb und Wartung finden Sie eine bebilderte Anleitung zur Demontage und Reinigung der Geräte. Beachten Sie eine fachgerechte Vorgehensweise.

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Massnahmen
Ausgangssignal bleibt bei 4 mA oder 1 V stehen	Kein Gas vorhanden	Kontrollieren Sie: - Ist Gas vorhanden? - Sind alle Absperrventile geöffnet? - Sind allfällige Filter verstopft?
	Verschmutzung	Öffnen Sie das Leitungssystem und kontrollieren Sie dieses auf mögliche Verschmutzung.
Kein Ausgangssignal (0 mA oder 0 V)	Elektrische Versorgung	Kontrollieren Sie: - Ist die Speisung angeschlossen und in Ordnung (+ 24 V dc)? - Sind Anschlusskabel unterbrochen? Bei bestehender digitaler Auswertung: - Funktioniert die digitale Kommunikation weiterhin?
	Auswertung	Vergewissern Sie sich, ob am Eingang Ihrer Auswertung ebenfalls kein Signal ansteht. Haben Sie den Shunt-Widerstand (250 Ohm) bei 0 – 5 V Ausführung bei Ihrer Auswertung installiert?
	Defekte Platine	Falls die digitale Auswertung noch funktioniert, kann die Fehlerbeschreibung zur notwendigen Reparatur präzisiert werden. Das Gerät ist zur Reparatur gemäss Beschrieb im Kapitel 5 einzusenden.
Durchfluss trotz Sollwert Null	Ventil leckt	Das Gerät oder zumindest das Ventil ist verschmutzt. Öffnen Sie das Leitungssystem und kontrollieren Sie dieses auf mögliche Verschmutzung. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Vertriebspartner auf. Entweder schicken Sie das Gerät zur Reparatur ein, oder tauschen die Regelventilpatrone aus.
	Regelkreis arbeitet nicht korrekt	Trennen Sie das Anschlusskabel vom Gerät und öffnen Sie den Gehäusedeckel. Danach ziehen Sie den Ventilstecker aus, montieren den Deckel wieder und schliessen das

		Anschlusskabel an. Geht der Istwert jetzt auf Null, so überprüfen Sie die Regelparameter. Wählen Sie zur Kontrolle einen der vorgegebenen Standardsätze an.
	Falsche Regelparameter	Kontrollieren Sie den Parameter N und verkleinern Sie diesen allenfalls
	Defekte Platine	Das Gerät ist zur Reparatur gemäss Beschrieb im Kapitel 5 einzusenden.
	Offset durch Einbaulage	Bei vertikaler Einbaulage und höheren Drücken kann ein Nullpunkt-Offset entstehen.
Kein Durchfluss trotz Sollwert grösser Null	Kein Gas vorhanden	Kontrollieren Sie: - Ist Gas vorhanden? - Sind alle Absperrventile geöffnet? - Sind allfällige Filter verstopft?
	Verschmutzung	Öffnen Sie das Leitungssystem und kontrollieren Sie dieses auf mögliche Verschmutzung.
	Regelkreis arbeitet nicht korrekt	Trennen Sie das Anschlusskabel vom Gerät und öffnen Sie den Gehäusedeckel. Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Ventilsteckers, danach montieren Sie das Gehäuse und den Ventilstecker wieder. Geht der Istwert jetzt auf Null, so überprüfen Sie die Regelparameter. Wählen Sie zur Kontrolle einen der vorgegebenen Standardsätze an.
	Regelparameter	Überprüfen Sie die Regelparameter und verwenden Sie zur Kontrolle einen der vorgegebenen Standardsätze.
	Defekte Platine	Das Gerät ist zur Reparatur gemäss Beschrieb im Kapitel 5 einzusenden.
Istwert kleiner als Sollwert	Gasversorgung	Überprüfen Sie die Gasversorgung. Entspricht der auf dem Typenschild spezifizierte Druck P1 dem Tatsächlichen. Haben Sie die Empfehlungen zur Dimensionierung des Leitungssystems beachtet?
	Verschmutzung	Öffnen Sie das Leitungssystem und kontrollieren Sie dieses auf mögliche Verschmutzung inklusive allfällig eingebauter Filter. Stellen Sie eine Verschmutzung fest, kontrollieren Sie ebenfalls das Gerät. Besteht der Verdacht, das Ventil sei auch verschmutzt, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Entweder schicken Sie das Gerät zur Reparatur ein, oder Sie erhalten eine neue Regelventilpatrone.
	Regelparameter	Überprüfen Sie die Regelparameter und verwenden Sie zur Kontrolle einen der vorgegebenen Standardsätze.

Kapitel Vögtlin-Handbuch 42

Istwert instabil	Gasversorgung	Überprüfen Sie die Gasversorgung auf konstanten Druck oder irgendwelche Elemente, welche das System destabilisieren. Haben Sie die Empfehlungen zur Dimensionierung des Leitungssystems beachtet?
	Verschmutzung	Öffnen Sie das Leitungssystem und kontrollieren Sie dieses auf mögliche Verschmutzung inklusive allfällig eingebauter Filter. Stellen Sie eine Verschmutzung fest, kontrollieren Sie ebenfalls das Gerät. Besteht der Verdacht, das Ventil sei auch verschmutzt, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Vertriebspartner auf.
Regelung instabil	Gasversorgung	Überprüfen Sie die Gasversorgung auf konstanten Druck oder irgendwelche Elemente, welche das System destabilisieren. Vor allem eine zu klein dimensionierte Druckreduzierung kann sehr negative Einflüsse produzieren. Bei sehr kleinen Durchflüssen mit überdimensionierter Gasversorgung können sporadische Druckänderungen (ON-OFF Funktion Druckreduzierung) ebenfalls zu instabilem Regelverhalten führen. Haben Sie die Empfehlungen zur Dimensionierung des Leitungssystems beachtet?
	Verschmutzung	Öffnen Sie das Leitungssystem und kontrollieren Sie dieses auf mögliche Verschmutzung inklusive allfällig eingebauter Filter. Stellen Sie eine Verschmutzung fest, kontrollieren Sie ebenfalls das Gerät. Besteht der Verdacht, das Ventil sei auch verschmutzt, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Entweder schicken Sie das Gerät zur Reparatur ein, oder Sie erhalten eine neue Regelventilpatrone.
	Sollwertvorgabe instabil Regelparameter	Kontrollieren Sie die Sollwertvorgabe Überprüfen Sie die Regelparameter und verwenden Sie zur Kontrolle einen der vorgegebenen Standardsätze.
Durchfluss entspricht nicht den Erwartungen	Konversionsfaktor nicht berücksichtigt	Vergleichen Sie die auf dem Typenschild spezifizierte Gasart. Entspricht diese nicht der tatsächlich verwendeten, müssen Sie den entsprechenden Konversionsfaktor berücksichtigen. Mit Hilfe der <i>Software 'get red-y'</i> können Sie

Kapitel Vögtlin-Handbuch red-y smart series smart_D4_1 © Vögtlin Instruments AG 43

		die programmierte Gasart kontrollieren.
	Verschmutzung	Öffnen Sie das Leitungssystem und
		kontrollieren Sie dieses auf mögliche
		Verschmutzung inklusive allfällig eingebauter
		Filter.
		Stellen Sie eine Verschmutzung fest,
		kontrollieren Sie ebenfalls das Gerät. Bei
		Verschmutzung im Bereich der
		Strömungsteilung ist der angezeigt Durchfluss
		höher als der tatsächliche, ist der Messkanal
		verschmutzt, so ist es umgekehrt.
		Besteht der Verdacht, das Ventil sei auch
		verschmutzt, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem
		Ansprechpartner auf. Entweder schicken Sie
		das Gerät zur Reparatur ein, oder Sie erhalten
		eine neue Regelventilpatrone.
	Leckage	Verwenden Sie zur Suche des Lecks im
		Inneren des Gerätes keine flüssigen
		Lecksuchmittel. Ideal sind Helium-
		Leckdetektoren oder Gasschnüffler. Besteht der
		Verdacht eines Lecks innerhalb des
		Messgerätes, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem
		Ansprechpartner auf oder schicken Sie das
		Gerät zur Reparatur.
Regelparameter lassen sich nicht ändern	Keine Kommunikation mehr	Überprüfen Sie die Kommunikation.
	Falscher Parametersatz	Wählen Sie die dafür vorgesehenen
		Parametersätze
Hohe Wärmeentwicklung	Sollwertvorgabe ohne	Vermeiden Sie nach Möglichkeit diesen
am Reglergehäuse	Gasversorgung	Zustand über längere Zeit. Ihr Gerät könnte auf
		Dauer Schaden nehmen.
	Regelparameter	Überprüfen Sie die Regelparameter und
		verwenden Sie zur Kontrolle einen der
		vorgegebenen Standardsätze.

Vögtlin-Handbuch Kapitel 44

09 Zubehör

Verfügbare Kabel & Module


Тур	Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Länge / Anwendung
PDM	328–2150	Power Digital Module (1.5m) Digitales Kommunikationkabel PC / red-y (passive Pegelwandlung RS232/RS485) Speisung mit Netzteil PSD
BAM	328–2151	Bus Analog Module (0.1m) Digitale Kommunikation kombiniert mit analogem Ist-Sollwertanschluss (steckbare Schraubklemme)
PSM	328–2152	Power Separator Module Spannungsversorgung einkoppeln (mit Trennerfunktion) für zusätzliche Speisung (mit Netzteil PSD)
PAM	328–2153	Power Analog Module Betrieb mit analogen Signalen (steckbare Schraubklemme) Speisung mit Netzteil PSD
BEC	328–2160 0.5m 328–2161 2.0m 328–2162 5.0m	Bus Extension Cable Verlängerungskabel für digitale Kommunikation und analoge Signale
BFC	328–2163	Bus Feeder Cable (2.0m) Einspeisekabel für digitale Kommunikation von PCU Beidseitig mit Schrauben
ВТМ	328–2139	Bus Terminator Module Abschlusswiderstand für Bus
PAC	328–2164	Power Analog Cable (3.0m) Lose Enden für analogen Betrieb Regler
PDC	328–2165	Power Digital Cable (3.0m) Lose Enden für digitalen Betrieb Regler/Meter bei externem Schnittstellenwandler RS232/RS485
Verfüg	gbare Netzteile	
PSD	328–2234	Power Supply Device, Euro-Version Stecknetzteil 24V, 0.3A (8W) Sekundäranschluss: Hohlstecker 2.1/5.5mm
PSD	328-2233	Power Supply Device, Euro-Version Tischnetzteil 24V, 2.2A (53W) Sekundäranschluss: Hohlstecker 2.1/5.5mm

Kabel & Module: Schaltbilder/Signalfluss

PDM 328-2150


Power Digital Module (1.5m)

Digitales Kommunikationkabel PC / red-y (passive Pegelwandlung RS232/RS485) Speisung mit Netzteil PSD



Schaltbild


Signalfluss



BAM 328-2151


Bus Analog Module (0.1m)

Digitale Kommunikation kombiniert mit analogem Ist-Sollwertanschluss (steckbare Schraubklemme) Schraubklemme Typ Phoenix 3 MCVR 1,5/3-ST-3.81 Rastermass 3.81mm, 3-polig max. Anschlussquerschnitt 1.5mm²



Schaltbild

Signalfluss



PSM 328-2152

Power Separator Module


Spannungsversorgung einkoppeln (mit Trennerfunktion) für zusätzliche Speisung (mit Netzteil PSD)



Schaltbild

Signalfluss






Bus (digitale Kommunikation)

PAM *328–2153*

Power Analog Module

Betrieb mit analogen Signalen (steckbare Schraubklemme) Speisung mit Netzteil PSD

Schraubklemme Typ Phoenix 3 MCVR 1,5/3-ST-3.81 Rastermass 3.81mm, 3-polig max. Anschlussquerschnitt 1.5mm²



Schaltbild

Signalfluss







BEC 328-2160 0.5m 328-2161 2.0m 328-2162 5.0m


Bus Extension Cable

Verlängerungskabel für digitale Kommunikation und analoge Signale



Schaltbild

Signalfluss



Setpoint

BFC 328-2163


Bus Feeder Cable (2.0m)

Einspeisekabel für digitale Kommunikation von PCU Beidseitig mit Schrauben



Schaltbild

Signalfluss




Setpoint


BTM 328-2139

Bus Terminator Modul

Abschlusswiderstand für Bus



Schaltbild




Kapitel Vögtlin-Handbuch Seite

48

PAC 328-2164

Power Analog Cable (3.0m)

Lose Enden für analogen Betrieb Regler Aderenden abisoliert, mit Aderendhülsen PVC-Kabel, grau 3m, 5x0.25mm², abgeschirmt Abmantelung 10cm




9-pol, SUB-D, female

2	0Vdc	braun
3	+24Vdc	weiss
1	Signal OVdc	grau
4	Output	grün
5	Setpoint	gelb
	Abschirmung	violett

PDC 328-2165

Power Digital Cable (3.0m)

Lose Enden für digitalen Betrieb Messer/Regler Aderenden abisoliert, mit Aderendhülsen PVC-Kabel, grau 3m, 6x0.25mm², abgeschirmt Abmantelung 10cm



Kommunikation über Schnittstellenwandler RS232/RS485

9-pol, SUB-D, female


2	0Vdc	braun
3	+24Vdc	weiss
6	Tx+	grün
7	Tx-	gelb
8	Rx-	grau
9	Rx+	pink
	Abschirmung	violett

Vögtlin-Handbuch Kapitel

50

Anschlussbeispiele


Anschluss von einem Mess- oder Regelgerät




Betrieb mit analogen Signalen

Speisung mit Netzteil

PSD







Kapitel

10 Massbilder


Masszeichnung smart meter G1/4"






Befestigung / Mounting / Fixation: Ansicht A / View A / Vue A







Mit Handregelventil / With manual valve / Avec vanne manuelle:




Massbilder


Masszeichnung smart controller G1/4"









Masszeichnung smart meter G1/2"







Befestigung / Mounting / Fixation: Ansicht A / View A / Vue A



Masszeichnung smart controller G1/2"


115






Befestigung / Mounting / Fixation:


Ansicht A / View A / Vue A







11 Anhang


Druckverlust







Anhang




Umrechnungsfaktoren für Gase

Name	Chemisches Zeichen	Dichte(g/l) 0°C, 1 bar a	Konversionsfaktor	Bemerkungen
Luft	Air	1.293	0.998	
Sauerstoff	02	1.429	0.992	absolut oel- und fettfrei
Stickstoff	N2	1.250	1	
Helium	He	0.1785	ca. 9	
Argon	Ar	1.784	1.27	
Kohlendioxid	C02	1.977	0.70	
Wasserstoff	H2	0.08991	ca. 10	
Methan	CH4	0.7175		
Propan	C3H8	2.012	0.32	
Lachgas	N20	1.978		
Schwefelhexafluorid	SF6	6.626		
Propylen	C3H6	1.915		
Kohlenmonoxid	CO	1.25		
Butane	C4H10	2.705		

Diese Faktoren werden laufend verifiziert und optimiert. Sie dienen in erster Linie zur Auswahl der Messbereiche.

Vögtlin-Handbuch Kapitel *57*

Typenschlüssel



 $^{^{*} =} Standardausstattung$

 Vögtlin-Handbuch
 Version
 Kapitel
 Seite

 red-y smart series
 smart_D4_1
 © Vögtlin Instruments AG
 11
 58

Kontaminierungserklärung
Wir bitten Sie, bei Rücksendung von Geräten nachstehende Erklärung vollständig auszufüllen. Insbesondere der Grund der Rücksendung, bei Verschmutzung die Art der Rückstände und Reinigung sowie Hinweise auf Gefährdungen.
Geräte Typenbezeichnung: Seriennummer:
Ursache der Einsendung:
Art der Kontaminierung
Gerät kam in Berührung mit:
Wurde durch uns gereinigt mit:
Zum Schutze unserer Mitarbeiter und zur allgemeinen Sicherheit beim Transport ist es zwingend, eine sachgemässe Reinigung durchzuführen und eine entsprechende Verpackung zu verwenden.
Können Sie weitere Angaben zur Kontaminierung machen? inert (keine Gefahr) korrosiv ätzend darf nicht mit Feuchte in Berührung kommen oxydierend sonstige Gefährdung
Rechtsgültige Erklärung Hiermit bestätigen wir die Korrektheit und Vollständigkeit obiger Angaben. Firma: Adresse: Telefon: Kontaktperson: Datum: Unterschrift:
Im Namen des gesamten red-y for gasflow Teams danken wir Ihnen für Ihr Verständnis.

Vögtlin-Handbuch Version Kapitel Seite

59